

DEĞERLİ KULLANICILARIMIZ,
WINDY 125 MOTOSİKLETİNİ ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
BU EL KİTABI MOTOSİKLETİNİZİ UYGUN ŞEKİLDE NASIL ÇALIŞTIRACAĞINIZ, NASIL
KULLANACAĞINIZ VE NASIL BAKIMINI YAPACAĞINIZ KONUSUNDA SİZLERE GEREKLİ
TALİMATLARI VERECEKTİR
GÜVENLİ VE KONFORLU BİR SÜRÜŞ İÇİN, LÜTFEN BU EL KİTABINI ÇOK DİKKATLİ
OKUYUNUZ.
KEYİFLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ!

NOT: BU EL KİTABI İÇERİSİNDEKİ TALİMATLAR VE ÖZELLİKLER HERHANGİ BİR ÖN İKAZ
OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

İÇERİK

- I. GÜVENLİ SÜRÜŞ
 1. İkazlar
 2. Motosikletin modifikasyonu
 3. Giyim
 4. Sürüş metodları
- II. AKSAM VE KULLANIMLARI
 1. Motosikletin Seri Numarası
 2. Kontak anahtarı
 3. El kilidi
 4. Göstergeler
 5. Benzin valfi
 6. Uzak ve kısa far anahtarı
 7. Çalıştırma anahtarı
 8. Işık gösterge anahtarı
 9. Dönüş sinyal anahtarı
 10. Korna
- III. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
 1. Motosiklet çalıştırma esasları ve ikazlar
 2. Rampalarda kullanım esasları
 3. Motosikleti harekete hazırlama esasları ve ikazlar
 4. Motosikleti durdurma metodları ve ikazlar
- IV. KULLANIM ÖNCESİ KONTROL, AYARLAMA VE BAKIM
 1. Kullanım öncesi kontrol
 2. Kontrol ve tekrar motor yağı eklenmesi

3. Motor yağının değişimi
4. Kontrol ve tekrar benzin doldurulması
5. Direksiyon borusu kontrolü
6. Frenlerin kontrolü
7. Frenlerin tekrar ayarlanması
8. Debriyaj kolunun kontrolü ve ayarlanması
9. Gaz telinin tekrar ayarlanması
10. Gaz kolu boşluğunun ayarlanması
11. Rölanti ayarı
12. Tahrik zincirinin kontrolü ve ayarlanması
13. Ön, arka ve fren lambalarının kontrolü
14. Sinyallerin ve kornanın kontrolü
15. Akü suyunun kontrolü ve tekrar doldurulması
16. Akü terminallerinin temizlenmesi
17. Sigorta kontrolü ve değişimi
18. Lastiklerin kontrolü
19. Hava filtresinin temizlenmesi
20. Buji kontrolü

V. Motor yağının derecesi ve seçim için gerekli referanslar

VI. Genel arızalar, sebepleri ve çözümleri

Ek:

1. Bakım kontrol listesi
2. Ana fonksiyonların parametre listesi

I. GÜVENLİ SÜRÜŞ

İyi bir ruh hali ve uygun elbise giyinmek güvenli sürüş için anahtar elemanlardır. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyiniz.

1. İkazlar

- Lütfen kask giyiniz
- Lütfen hız limitine uyunuz
- Motor belli bir süre çalıştıktan sonra egzoz borusu çok sıcak olacaktır, bu yüzden motosikletinizi bu kısma kimsenin dokunamayacağı şekilde park ediniz..
- Lütfen motosikletinizin düzenli şekilde kontrolünü ve bakımını yaptırınız.
- Bagajın maksimum yükleme kapasitesi 10kg ve altıdır.

2. Giyim

- Lütfen kask takınız
- Lütfen düşük topuklu ayakkabı giyiniz.
- Direksiyonu daima iki elle tutunuz ve asla tek elle kullanmayınız.
- Lütfen bol elbise giymeyiniz, daima dar elbise ve düğmeleri iliklenmiş şekilde giyiniz. Bol elbise motosikletin herhangi bir yerine takılıp hayatınızı tehlikeye atabilir.

3. Sürüş Metodları

- Lütfen kendinizi rahatlatınız, özellikle kollarınızı, ellerinizi, belinizi ve ayaklarınızı... Sürüş esnasında en uygun oturma pozisyonu alınız böylece ani durumlarda uygun şekilde reaksiyon gösterebilirsiniz.
- Sürüş esnasındaki oturma pozisyonu güvenliğinizi bakımından büyük öneme sahiptir. Sürüş esnasında daima ağırlığınızı oturağın merkezine koyunuz.
- Eğer ağırlığınızı motosikletin sonuna doğru koyarsanız, ön lastiklerdeki basınç azalır, direksiyon titreme yapabilir ve tehlike oluşabilir.
- Dönüşlerde vücudunuzu hafifçe dönüş iç kısmına yatırmanız, dönüşünüzü kolaylaştıracaktır.
- Dönüşlerde dik konumda kalmanız hayatınız için tehlike oluşturabilir.
- Engeli, taşlı ve asfaltsız yollarda sürüş tehlikeli olabilir. Güvenliğiniz için motosikletinizin hızını yavaşlatınız, direksiyondan sıkıca tutunuz ve omuzlarınızı rahatlatınız.

Lütfen ani frenleme ve dönüş yapmayınız.

- Ani frenleme ve dönüş motosikletinizin devrilmesine yol açabilir. Özellikle yağmurlu ve yağ zeminlerde azami dikkat gösteriniz, hızınızı yavaşlatınız ve ani dönüş ve frenleme yapmayınız.

Yağmurlu günlerde motosiklet kullanımı özel dikkat gerektirmektedir.

- Islak zeminlerde frenleme yapıldığında, motosiklet normal zemine göre daha uzun mesafede durabilir bu yüzden frenleme yapmadan önce mutlaka yavaşlayınız.
- Yokuş aşağı inerken yavaşlayınız, videsi kapatınız, aralıklı olarak frenleme yapınız.

II. Aksamlar ve Kullanımları

- 1 Dikiz aynası
- 2 Ön far
- 3 Ön sinyal
- 4 Ön reflektör
- 5 Benzin deposu
- 6 Sele
- 7 Arka taşıyıcı
- 8 Stop lambası
- 9 Egzost
- 10 Ana sehpa
- 11 Ön ayaklık
- 12 Arka fren paleti

1. Motosikletin seri numarası

Motor şase numarası ön çatal borusunun sağ tarafına kazanmıştır.

Motor numarası

Motosiklet etiketi ön çatal borusunun önüne konmuştur.

ŞASE No:

Motor No:

2. Kontak Anahtarı

Kontak anahtarı gücü açıp ve kapamak için kullanılır

Kontak anahtarı kapalı konumdayken güç kesilecektir, motor çalışmayacaktır. Anahtarı çıkarabilirsiniz

Kontak anahtarı açık konumdayken, güç gelecektir, motor çalışacaktır. Anahtar çıkarılamaz.

İkaz:

Kontak anahtarını asla motosikletin kullanımı esnasında kapatmayınız. Sürüş esnasında anahtarın kapalı konuma getirilmesi gücün kesilmesine ve beklenmedik arızaların oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden asla kontak anahtarını motosiklet tamamen durmadan kapalı konuma getirmeyiniz.

3. El kilidi

Hırsızlığa karşı direksiyon üzerinde el kilidi vardır. Kilitleme operasyonu aşağıdaki gibidir.

- Direksiyonu tamamen sola döndürünüz
- Kontak anahtarını el kilidine yerleştiriniz.
- Kilitlemek için anahtarı saat yönünde döndürünüz
- Kilidi açmak için kontak anahtarını saat yönünün tersine çeviriniz

İkaz:

- Hırsızlığa karşı korunmak amacıyla, lütfen park ettiğinizde el kilidini kilitleyiniz
- Kilitledikten sonra direksiyonun kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz ve anahtarı yanınıza aldığınızdan emin olunuz.

4. Göstergeler

- 1) Hız göstergesi: Hareket esnasında motosikletin hızını (km/saat) cinsinden gösterir. Güvenli bir sürüş için hız limitlerine uyunuz.
- 2) Toplam kilometre göstergesi: Motosikletin toplam aldığı yolu km cinsinden gösterir.
- 3) Sinyal göstergesi: Sağ veya sol sinyal lambası çalıştığında, bu gösterge yanacaktır.
- 4) Vites göstergesi: Vites değiştirildiğinde ilgili numaralı ışık yanacaktır.
- 5) Benzin göstergesi: Gösterge üzerindeki dijital alet depo içerisindeki benzinin yaklaşık hacmini gösterir.
- 6) Benzin göstergesindeki kırmızı bölge: İşaret çubuğu kırmızı alanı gösterdiğinde benzin tankındaki benzinin yeterli olmadığını ve acilen doldurulması gerektiğini bildirir.
- 7) Seyahat kilometresi: Herbir yolculukta yapılan mesafeyi gösterir
- 8) Uzak far göstergesi: Ön far uzağı aydınlattığında bu göstergenin ışığı yanacaktır.
- 9) Devir göstergesi Motorun devir hızını gösterir.
- 10) Devir göstergesindeki kırmızı alan: Motorun devir sınırını gösterir. Eğer motor bu sınır içerisinde devire devam ederse, motorun servis ömrü kısalmaktadır.

5. Benzin valfi

Benzin valfi, benzin deposunun sol alt kenarındadır.

OFF konumu

·OFF konumundayken benzin karbüratöre akmaz. Motosiklet kullanılmazken benzin valfini OFF konumuna getiriniz.

ON konumu

·On konumundayken, benzin depodan karbüratöre akar.

“RES” konumu

·RES konumundayken, benzin yedek depodan kullanılmaya başlanır.

Uyarı:

Benzin tükendiğinde motosikletin ani olarak durmasını engellemek için, Benzin valfi sürüş esnasında uygun kullanılmalıdır.

Benzin valfini çalıştırırken herhangi bir sıcak parçaya dokunmaktan kaçınınız.

6. Uzak ve Kısa Far Anahtarı

·Uzun Işık çevrildiğinde ön far uzağı aydınlatacak şekilde yanar aynı zamanda gösterge üzerindeki işaret lambasında yanar.

·Kısa ışık çevrildiğinde ön far yakını aydınlatacak şekilde yanar

7. Çalıştırma Düğmesi

·Bu düğme motoru çalıştırmak için kullanılır. Motor bu düğmeye basılır basılmaz çalışmaya başlar.

·Vitesin yavaşlatılmış olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer yavaşlatılmış ise düğmeye basılır basılmaz motor çalışmaya başlar, yavaşlatılmış değilse çalışmayacaktır. Bu durumda debriyaj kolunu diresiyona doğru basınız ve sıkıca tutunuz ve sonra başlatma düğmesine basınız.

·Başlatma düğmesine devamlı olarak 5 saniyeden fazla basmayınız.

8. Işık Değiştirme Düğmesi

·Işık değiştirme düğmesi “●” konumundayken, ne ön ne de arka ışık yanmayacaktır Bu konum gündüz sürüşler içindir.

·Işık değiştirme düğmesi ”,ön ve arka ışıkların içindeki yer ışıkları yanacaktır.

·Işık değiştirme düğmesi “:” ,ön ve arka her iki ışık da yanacaktır.

9. Dönüş Sinyal Anahtarı

·Sinyal anahtarı “←” konumuna getirildiğinde, sol dönüş sinyali yanacaktır, aynı şekilde “→” konumuna getirildiğinde, sağ dönüş sinyali yanacaktır. Aynı zamanda Gösterge üzerindeki işaret yanacaktır.

İkaz:

Dönüşlerde ve şerit değiştirirken arkadaki araçları ikaz etmek için mutlaka sinyal veriniz. Dönüşleri yaptıktan sonra sinyali kapatınız.

10. Korna

·Korna düğmesi en alttadır. Bu düğmeye basılır,basılmaz korna sesi duyulacaktır.

İkaz:

Korna çalınması yasak olan yerlerde kornaya basmayınız.

III. Çalıştırma Talimatları

1.Motosiklet çalıştırma esasları ve ikazlar

1) **Kontak anahtarını kontağa yerleştiriniz ve ON konumuna yerleştiriniz.**

İkaz:

Motoru çalıştırmadan önce motor yağını ve benzinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Motorunuzu kapalı alanda çalıştırmayınız ve yavaşlatılmış durumda hızlanmaya çalışmayınız.

- 2) Benzin valfini ON konumuna itiniz.
- 3) Karbüratörün hava deliği düğmesini KAPALI konumuna getiriniz.
- 4) Gaz kolunu 1/8 ile ¼ arasında döndürünüz ve sonra motoru çalıştırmak için başlatma düğmesine basınız.
·Motoru ayak marşına sert basarakta çalıştırabilirsiniz.

İkaz

—Motor çalıştıktan sonra, 2–3 dak ısıtılmalıdır ve sonra hava deliği tamamiyle açık konumuna geri getiriniz.

—Motor çalıştıktan sonra, ayak marşını, yan ayağı ve ana sehpayı orijinal durumlarına geri getiriniz.

—Motor çalıştıktan sonra, motoru korumak ve benzin israfını önlemek için yavaşlatılmış durumda iken acele olarak hızlanmayınız.

—Egzos gazı zehirlidir bu yüzden motorunuzu kapalı alanda çalıştırmayınız

2.Rampalarda kullanım esasları**1) Rampa yukarı sürüş**

·Hafif rampa üzerinde yüksek viteste kullanabilirsiniz fakat dik yokuşta veya ağır yük taşıdığınızda

3.- 2. yâda 1. viteste kullanmalısınız.

2) Rampa aşağı sürüş

·Hafif rampadan aşağı sürüşte, gaz kolunu tamamiyle kapatınız (debriyaj koluna basmayınız) ve arka yâda ön frenden hangisi gerekli ise onu kullanarak hızınızı düzenleyiniz. Dik rampalarda yâda ağır yük taşıdığınızda vitesi 3.- 2. yâda 1. vitese uygun şekilde değiştirerek ve frenleri uygun şekilde kullanarak sürünüz.

İkaz:

·Frenleme yaparken ön ve arka freni birlikte kullanınız yoksa tehlikeli duruma neden olabilirsiniz.

3) Vitesin Kullanımı

·Vites kutusu 5 vitese sahiptir ve sol ayak basağına basılarak kolaylıkla kullanılabilir. Yoğun trafikte, rampa çıkarken veya dönüş yaparken, vites küçültmelisiniz. Rampa aşağı inerken de vites küçültmelisiniz böylece güvenli hızda kalırsınız ve çok sıklıkla fren yapmak zorunda kalmazsınız.

·Vitesi değiştirirken, debriyaj kolunu direksiyona doğru bastırınız ve vitesi ayarlamak için sol ayak basağına basınız ve sonra debriyaj kolunu dereceli olarak gevşetiniz.

·Vites sistemine zarar vermemek için vites pedalına çok güçlü basmayınız.

·Sürüş esnasında önündeki aracı geçmek için vites büyültünüz ve hızlanınız. Hız aralıkları için izleyen tabloya bakınız.

·Eğer motosikletiniz yüksek hızda seyir halinde ise motoru çok hızlı devirden uzak tutmak için daha fazla hızlanmamalısınız, bu şekildeki hareketiniz motorun ömrünü uzatacaktır.

5 ^{inci} → 4 ^{ncü} Vites	70 km/saat altında
4 ^{ncü} → 3 ^{ncü} Vites	60 km/saat altında
3 ^{ncü} → 2 ^{nci} Vites	50 km/saat altında
2 ^{nci} → 1 ^{nci} Vites	25 km/saat altında

3. Motosikleti Harekete Hazırlama esasları ve ikazlar

- Motosikletinizi kullanmadan önce ön ve arka frenlerin çalışıp çalışmadığını ve lastikler içinde yeterli hava olup, olmadığını kontrol ediniz.
- Debriyaj kolunu sıkıca tutunuz ve sonra birinci vitese geçmek için sol vites pedaline basınız.
- Gaz kolunu yavaşca döndürünüz ve aynı zamanda debriyaj kolunun dereceli olarak gitmesine izin veriniz, motosikletiniz harekete başlayacaktır.

İkaz:

Motor çalıştıktan sonra ve motosiklet hareket etmeden önce, gaz kolunu dönüş hızını artıracak şekilde asla döndürmeyiniz.

·Motosikleti hareket ettirmeden önce, dönüş ışıklarını yakınız, arkanızda herhangi bir aracın gelmediğinden emin olunuz ve sonra harekete başlayabilirsiniz.

1) Gaz kolunu sürüş hızını düzenleyecek şekilde çeviriniz.

·Motosikleti rampada sürerken, gaz kolunu motorun hızını düzenlemek için yavaşca döndürünüz ve uygun şekilde vites değiştiriniz.

·Gaz kolunu bırakarak hızı çabucak düşürebilirsiniz.

2)Yeni motosikletinizin performansını ve servis ömrünü sürdürmek için belirli hız limitinde kullanmalısınız böylece motor parçaları iyi şekilde çalışmasını sağlamış olursunuz.

·Yeni motosiklet için, ilk 1.000 km de maksimum hız 50 km/saat olmalıdır.

·Yeni motosiklet için ilk 1.000 km içerisinde acil hızlanma yapmayınız ve uzun süre için motoru yüksek hızda devamlı olarak kullanmayınız. Yoksa motorun servis ömrü kısılacaktır.

·Yeni motosiklet için, ilk 300km den sonra motor yağını değiştiriniz ve filtre bezini temizleyiniz.

·Ayrıca motosikletin motoru değiştirildiğinde yada büyük bir bakım yapıldığında yine belirtilen hızda kullanmalısınız.

·Motor sabit bir hızla dönmeye başlayıncaya kadar ısındırınız ve sonra motosikleti hareket ettirebilirsiniz. Bu şekildeki hareket motosikletin servis ömrünü uzatmayı sağlayacaktır.

3) Frenleme yaparken ön ve arka frene birlikte sıkılmalıdır.

·Gaz kolunu bıraktığınızda, ön ve arka frene aynı zamanda sıkmalısınız.

·Başlangıçta frenlere yavaşca, durmaya yakın daha güçlü bir şekilde sıkınız. Bu frenleme için en iyi yoldur.

İkaz:

Sadece bir frene basılması motosikletin yan yatmasına ve düşmesine neden olabilir. Motosikletin hızı vitese uygun olmalıdır. Motosiklet yüksek hızda iken vitesi küçültmeyiniz ve ani frenleme yapmayınız.

4. Motosikleti durdurma metodları ve ikazlar

1) Motosikleti durduracağınız yere yaklaştığınızda, arkanızdan gelen araçları uyarmak için sinyalleri yakınız ve sonra yavaşlayıp park ediniz.

·Motosikleti durdurduğunuzda gazı kapatınız ve aynı zamanda ön ve arka frenleri birlikte sıkınız.

·Frenleme yapılırken, stop lambası arkadan gelen araçları uyarmak için yanacaktır.

2) Güvenli Durdurma

·Kontak anahtarını OFF konumuna getiriniz, motor duracaktır.

İkaz:

Sürüş esnasında asla kontak anahtarını kapatmayınız. Eğer olursa güç aniden kesilecektir ve beklenmeyen tehlikelere ve kazalara netice verecektir. Bu yüzden motosiklet tamamen hareketsiz kalmadan kontak anahtarını kapatmayınız.

3) Motosikleti durdurduktan sonra motosikletin solundan ininiz ve motosikleti düz bir zemine, trafiği tıkamayacak şekilde ana sehpa üzerinde park ediniz.

·Eğer motosikleti düz bir zemine park etmezseniz düşebilir.

·Direksiyonu sol elinizle ve selenin alt kısmını sağ elinizle tutunuz ve sağ ayağınızı kullanarak ana sehpayı indiriniz ve motosikleti park ediniz.

4) Motosikleti park ettikten sonra direksiyonu kilitleyiniz ve kontak anahtarını çıkarınız.

I. KULLANIM ÖNCESİ KONTROL, AYARLAMA VE BAKIM**1.Kullanım öncesi kontrol**

·Motosikletinizi her kullanımdan önce mutlaka kontrol etmeyi alışkanlık haline getiriniz. Bu güvenliğiniz ve arızalardan dolayı gelebilecek olan bazı kazaları önlemenize yardımcı olacaktır. Eğer herhangi bir aksaklık bulursanız, motosikletinizi yetkili servise götürünüz.

2.Motor yağı kontrolü ve değişimi

Yetersiz yâda kirli motor yağı motorun servis ömrünü kısaltacaktır ve tehlikelere neden olacaktır.

1)Motosikleti ana sehpa üzerinde düzgün bir yere yerleştiriniz ve 2-3dakika için gücü kesiniz.

2)Motor yağı çubuğunu çıkarınız, temizleyin ve tekrar sokunuz (kilitlemeyin)

3)Yağ seviyesinin nerede olduğunu anlamak için çubuğu tekrar çıkarınız. Yağ seviyesi çubuk üzerindeki alt seviye işaretine yakınsa üst seviye işaretine ulaşıncaya kadar motor yağı ilave ediniz.

Üst seviye

Alt seviye

4)Çubuğu tekrar eski yerine koyunuz ve kilitleyiniz.

İkaz:

Motor yağını doldurduktan sonra yağ seviyesi çubuk üzerindeki alt seviye işaretini gösteriyorsa, motorda herhangi bir sızıntı olup, olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa yetkili servisimize başvurunuz.

Yağı doldururken ve kontrol ederken kesinlikle ateşle yaklaşmayınız.

3. Motor yağı deęiřimi

- Deęiřtirme aralıęı: Yeni motosiklet iin yâda büyük bir bakımdan sonra ilk deęiřtirme 300 km den sonra yapılmalıdır daha sonraki deęiřimler her 1000 km den sonra yapılmalıdır.
- Eęer motosikletinizi oturtulmuş yollarda veya soęuk bölgelerde kullanıyorsanız, motor yaęı deęiřim aralıęını kısaltmalısınız.
- Motor yaęını motoru ısıttıktan sonra deęiřtiriniz. Yaę ubuęunu ıkarınız ve yaęı boşaltmak iin boşaltma civatasını açınız.
- Civatayı tekrar sıkıřtırınız ve üst seviyeye kadar taze motor yaęı koyunuz. Motor yaęının hacmi 1 litredir.
- Yaę ubuęunu kilitleyiniz. Motoru alıřtırınız ve yaę ıkıřında herhangi bir sızıntı olup, olmadıęını kontrol ediniz.

Motor yaęını deęiřtirirken dikkat edilmesi gereken noktalar

- Kaliteli motor yaęı kullanınız.
- Motor yaęını doldururken yabancı madde yâda toz girmemesine dikkat ediniz.
- Karıřık yaę kullanmak motorun performansını olumsuz yönde etkileyecektir.
- Motor yaęı depo hacmi 1litredir. Depo kapaęı seviyesine kadar doldurmayınız. Yaęı doldurduktan sonra kapakta ve depo aęzında kalan yaęları temizleyiniz.
- Motor yaęı doldurduktan sonra, yaę ubuęunu takıp, kilitleyiniz.

4. Benzin kontrolü ve tekrar doldurulması

Benzin deposun da yeterli benzin olup, olmadıęını kontrol ediniz.

- Benzin tükendięinde, benzin musluęunu R durumuna getirerek yedek depoyu kullanınız. Yedek depo hacmi 2 litredir. Mümkün olan en kısa zamanda benzin doldurunuz. Kurşunsuz ve 90 derece yâda üstü oktanlı benzin kullanınız.
- Benzin doldurmak iin kontak anahtarını benzin depo kapaęına sokunuz ve saat yönünde eviriniz. Doldurduktan sonra, kapaęı tekrar yerine yerleřtiriniz ve ařaęı doęru bastırarak sıkıřtırınız.

İkaz:

- Benzin doldururken motoru durdurunuz ve ateşle yaklaşmayınız.
- Benzin doldurduktan sonra depo kapağını tekrar yerine takınız ve sıkıştırınız.

5 Ön çatal ve Direksiyon kontrolü

- Ön çatalda herhangi bir deforme olup, olmadığını gözle kontrol ediniz.
- Ön çatalın eğik yâda ses yapıp yapmadığını anlamak için direksiyonu döndürünüz.
- Ön çatalın somun ve vidalarının yeterli derecede sıkıştırılıp, sıkıştırılmadığını anlamak için İngiliz anahtarı yâda başka aletler kullanarak kontrol ediniz.
- Direksiyonun dengede olup, olmadığını kontrol etmek için sağa, sola döndürünüz.
- Dönüş elçiklerinin fren teli tarafından yeterli derecede çekilip, çekilmediğini kontrol ediniz.
- Eğer yanlış bir şey bulursanız, yetkili servisimize tamir için götürünüz.

6 Fren kontrolü—serbest boşluk ayarlaması

Ön fren kolunun serbest boşluğu

—İdeal boşluk 10~20mm arasındadır.

—Fren kolunu direksiyona doğru bastırduğunuzda eğer gevşekse serbest boşluğu azaltmak için tekrar ayar yapmalısınız.

Arka fren pedali serbest boşluğu

—Arka fren pedaline durana kadar basınız

—Fren pedalinin boşluğunu ölçünüz

—İdeal boşluk 20~30 mm dir.

—Fren pedaline bastığınızda eğer çok sert ise bu bir problemdir. Bu durumda serbest boşluğu artırarak tekrar ayar yapınız.

7 Frenlerin Tekrar Ayar Yapılması

Ön fren ayarlanması

—Fren yağ deposundaki yağ seviyesini kontrol ediniz.

—Eğer yağ seviyesi düşük ise, fren yağı ekleyiniz.

·3 fren yağı kullanınız. Degisik standarttaki fren yağı kullanmayınız.

<Arka fren pedal serbest boslugunun ayarlanması>:Ayar yapmak icin arka teker fren kolunun vida somununu ceviriniz.

·Tekrar ayar icin vida somununu ceviriniz.

·Somunu saat yonunde cevirdiginizde serbest bosluk kisalacaktır diger turlu uzayacaktır.

·Ayardan sonra, arka fren pedaline durana kadar basiniz. Fren pedalinin serbest boslugunun 20~30 mm arasinda olup olmadigini bir cetvelle ölçünüz.

·Fren telinin zarar gormesi: Telin zarar gorup, gormedigini veya motosikletin herhangi bir parcasina dolasip, dolasmadigini gözle kontrol ediniz, birlesim yerlerinin gevseyip, gevsemedigini ingiliz anahtari ile kontrol ediniz, ayrıca motosikleti kullanirken yâda donuslerde direksiyonun ne kadar titresim yaptigini kontrol ediniz.

· On ve arka frenin duzgun calisip, calismadigini düşük hızda ve kuru zeminde goreceli olarak kontrol ediniz.

8. Debriyaj kolunun kontrolu ve ayarlanması

Debriyaj kolunun serbest boslugu 10~20mm dir. Her zaman icin boslugun belirtilen aralikta olup, olmadigini kontrol ediniz, gerektiğinde vida somununa uygun ayari yapiniz. Eger somunu Aksi yonunde dondururseniz, serbest boslugu kisaltmis olursunuz.

İkaz:

Debriyaj kolunun görevi motor gücünü arka tekerle iletmektir. Bu yüzden, debriyaj kolunun uygun şekilde ayarlanması motosikletin performansına ve çalışmasına direkt etki eder. Eğer debriyaj kolu uygun şekilde çalışmazsa, vitesi değiştirmek zorlaşır ve arka teker spin atabilir, neticesinde motosiklet güçten düşebilir.

- Ayarladıktan sonra, vitesin kolayca değiştiğinden ve motorun düzgün çalıştığından emin olunuz.
- Eğer debriyaj kolunun serbest boşluğu çok kısa ya da çok sert ise, debriyaj diskisi zarar görmüş olabilir.

9. Gaz telinin ayarlanması

Aşağıdakileri kontrol ediniz ve gerekli ayarlamaları yapınız

- gaz telinin tamamen kapalı durumdan tamamen açık duruma değiştiğini kontrol ediniz;
- direksiyonu çevirdiğinizde gaz telinin dolması, dolmadığını kontrol ediniz
- Gaz telinin diğer tellere dolması, dolmadığını kontrol ediniz.

10. Gaz elciginin boşluğunun ayarlanması

İdeal serbest boşluk elciğin 5~10 derece hareket etmesine izin verir.

- Ayar yaparken, ilk önce sabitleme vidasının somununu gevşetiniz, ayarladıktan sonra sabitleme somununu tekrar sıkınız.

11. Rolanti Ayarı

·Rolanti ayarı, motorun normal dönüş hızı altında 10 dakika ısıttıktan sonra yapılmalıdır. Rolanti hızını ayarlamak için ayarlama vidasını (1) döndürünüz.

Rolanti hızı: 1400 (rpm)

12. Tahrik Zincirinin kontrolü ve ayarlanması

Belirli bir süre kullandıktan sonra, zincir gevşeyebilir ve zincir kutusuna sürtünme yapabilir, bunun neticesinde gürültü oluşabilir. Bu yüzden zinciri düzenli olarak kontrol ve ayarlamak gereklidir.

Zincir nasıl kontrol edilir

—Tahrik zincirinin dikey titreşiminin... 10~15mm arasında olduğundan emin olunuz.

·Motosikleti ana ayak üzerine oturtunuz, zincirin doğru çalışıp, çalışmadığını ve gürültü çıkarıp, çıkarmadığını bulmak için arka tekeri çeviriniz.

·Zincir düzgün çalışmazsa tekrar ayar yapınız.

Zincir ayarı nasıl yapılır

·Arka teker aksı üzerindeki sabitleme vida somununu gevşetiniz.

·Zincirin her iki tarafındaki ayarlama vida somunlarını gevşetiniz ve sonra vidayı resimde gösterilen işaretlerle aynı seviyeye gelinceye kadar ayarlayınız ve son olarak sabitleme vida somunlarını tekrar sıkıştırınız.

İkaz:

·Her iki taraftaki ayarlama vida somunlarını eşit derecede çeviriniz.

·Zincir sürtünmeyi azaltmak ve korumayı sağlamak için düzenli olarak temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

13. Ön ve arka farların kontrolü

- Ön ve arka farın uygun şekilde çalışıp, çalışmadığını kontrol etmek için kontağı çeviriniz. Ön farın aydınlatmasını bir duvara yansıtarak yeterli ve doğru açıda olup, olmadığını kontrol ediniz. Ön fren koluna ve arka fren pedalına birlikte basarak arka farın çalışıp, çalışmadığını kontrol ediniz.
- Far camlarının kirli, kırık yâda gevsek olup, olmadığını kontrol ediniz.

14. Sinyal lambalarının ve kornanın kontrolü

- Kontağı çeviriniz.
- Sinyallerin yanıp, yanmadığını kontrol ediniz.
- Sinyal camlarının kirli, kırık yâda gevsek olup, olmadığını kontrol ediniz
- Korna düğmesine basarak çalışıp, çalışmadığını kontrol ediniz.

15. Akü suyunun Kontrolü ve doldurulması

Elektriksel sistemin güç kaynağı aküdür. Normal durumda olup, olmadığını düzenli şekilde kontrol edilmelidir. Aküdeki su buharlaşabilir, bu yüzden düzenli olarak kontrol edilip, tekrar doldurulmalıdır.

- Motosikletin sol yan kapağını çıkarınız. Akü suyunun üst sınırda mı yoksa alt sınır isaretinde olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer akü suyu alt sınırda ise aküyü çıkarınız ve akü suyunun altı adet girişini açınız ve içlerine arıtılmış su koyunuz.

İkaz:

- Motosiklet herhangi bir yana yatık iken akü suyu seviyesi ölçülemez.

- Aküye gereğinden çok arıtılmış su koymak, taşmaya ve neticesinde motosikletin paslanmasına neden olur;
- Aküyü çıkarırken ateşten uzak tutunuz.
—Kontrol edip akü suyunu doldurduktan sonra hava giriş hortumunu sıkmayınız veya bloke etmeyiniz;
- Hava hortumunun sıkılması yâda bloke edilmesi akünün iç basıncını artıracaktır ve bu da çatlamasına neden olacaktır.
- Akü suyu ince sulfirik asittir, gözlere ve deriye temas halinde zarar verebilir. Bu yüzden doldurma esnasında azami dikkat gösteriniz. Eğer temas ederseniz hemen bol su ile yıkayınız veya doktorunuza müracaat ediniz
- Aküyü çıkarırken akü suyunun zarar görmemesine dikkat ediniz.

16. Akü terminallerinin temizlenmesi

- Akü terminalleri kirlenmiş yâda aşınmışsa lütfen çıkarınız ve temizleyiniz.
- Terminaller aşınmışsa ve beyaz tozla üzeri kaplanmışsa, sıcak su ile yıkayınız.
- Terminaller aşırı aşınmışsa, terminallerden elektrik tellerini çıkarınız ve çelik fırça yâda zımpara ile temizleyiniz.
- Temizledikten sonra elektrik tellerini tekrar terminallere bağlayınız ve terminallere hafif yağ sürünüz.

İkaz:

- Terminallerden elektrik tellerini çıkarırken, kontağı kapatmalısınız ve ilk olarak eksi elektrolitin telini çıkarmalısınız. Takarken, ilk olarak artı elektrolitin telini daha sonra eksi elektrolitin telini takmalısınız. Vida ve somunu yeterli sıktığınızdan emin olunuz.
- Temizleme esnasında akünün içine yabancı madde girmesini önlemek için akü kapağını açmayınız. Eger aküyü uzun süre için kullanmayacaksanız ve akünün boşalmasını ve sızdirmasını önlemek için aküyü çıkarıp, tekrar sarj yapmalısınız. İyi havalandırılmış fakat nemli olmayan bir yerde muhafaza etmelisiniz. Eger motosiklet üzerinde bırakacaksanız, eksi elektrolitten elektrik telini çıkarınız.

17. Sigortanın kontrolü ve değişimi

- Kontağı kapatınız ve sol yan kapağı çıkarınız.
- Sigorta, sigorta kutusu içerisindeki akünün yanına konmuştur.
- Sigortayı çıkarmak için ilk olarak kapağı çıkarmalısınız, daha sonra sigorta kutusunu açınız, sigorta telinin iki sonunu tutunuz ve çıkarınız ve sonra sigortayı elektrik telinden ayırınız.
- Sigortanın patlak olup, olmadığını kontrol ediniz. Gece sürüş esnasında ışıklar aniden giderse büyük ihtimalle sigorta patlamıştır. Patlak sigortayı yenisiyle değiştiriniz. Standartlara uymayan sigorta kullanmayınız. Elektrik sisteminin bozuk olduğu durumlarda patlak sigortayı değiştirmek için bakır tel kullanınız.
- Eger yeni değiştirilen sigorta patlamışsa, elektrik sisteminde hata vardır.

24

İkaz:

- Sigortayı çıkarırken teli çekerek gevşetmemeye dikkat ediniz.
- Sigortayı yerine takarken sigorta ve telinin sıkıca bağlandığından emin olunuz. Eger bağlantı gevşek olursa sigorta kolayca ısınır, patlayacaktır.
- Elektrik aksamı: Örneğin ampuller ve göstergeler. Onları değiştirdiğinizde orjinallerini taktığınızdan emin olunuz, aksi takdirde sigorta kolayca patlayacaktır veya akü tüketimi beklenmedik şekilde artacaktır.
- Sigorta patladığında, eger nedenini bulamazsanız, lütfen motosikleti yetkili servise götürünüz
- Motosikleti yıkarken sigorta kutusuna su sıçratmamaya dikkat ediniz.

18. Lastik kontrolü

- Eger lastiğin zemine değen herhangi bir parçası düzgün şekilde eğik değilse, lastiğin basıncını kontrol ediniz ve normal seviyesine gelinceye kadar şişiriniz.
- Hava basıncını ölçmeden önce lastiklerin soğumasını beklemelisiniz.
- Çok yüksek yada çok alçak lastik basıncı, lastiklerin eskimesine ve tehlikelerin oluşmasına neden olacaktır. Lastiğin aşağıdaki ölçülere uygun şekilde şişiriniz.

Lastik	Ön lastik: 225kPa
	Arka lastik: 225 kPa
Azami yükleme kapasitesi (yolcu dahil)	150 kg

25

Lastikte herhangi bir yarılma olup, olmadığını gözle kontrol ediniz.

Lastik kıvrımları aşırı şekilde yıpranmışsa, motosikletin dayanıklılığı azalacaktır ve motosiklet kontrolden çıkacaktır. Ön tekerin kıvrımları 1–6 mm den daha düşük seviyeye ulaşmışsa, lastiği değiştiriniz. Arka teker için kıvrım derinliği 2mm den daha düşükse yenisiyle değiştiriniz.

9. Hava filtresinin temizlenmesi

Eger hava filtresi tozla tıkanmışsa, motorun çalışmasını olumsuz olarak etkileyecektir ve daha fazla benzin tüketimine neden olacaktır. Bu yüzden hava filtresinin düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir.

·Sag kapağı ayırınız.

·Hava filtresini bağlayan vidayı çıkarınız ve hava filtresini dışarı çıkarınız.

·Filtre diskini çıkarınız ve deterjanla yıkayınız, sonra deterjandan temizlemek için iki elinizle diske bastırınız.

·Diski temizlemek için makine yağına bastırınız. Dışarı çıkarınız, aşırı yağı sıkınız ve tekrar takınız.

10. Buji kontrolu

Eger akü suyu kirli yâda aralıkları çok büyük ise buji yeterli kıvılcım üretemeyecektir.

·yüksek basınç kömür kapağını çıkarınız ve buji anahtarı kullanarak bujiyi çıkarınız.

·Buji sonlarının kirli olup, olmadığını kontrol ediniz.

·Çelik bir telle elektrotlardaki kirleri temizleyiniz, elektrotları petrolle yıkayınız ve sonra bir parça elbise ile kurulayınız.

·Bujinin elektrotlarını kontrol ediniz, elektrotlar arasındaki mesafeyi 0,6–0,7 mm olarak ayarlayınız (bunun için ölçüm aleti kullanınız)

·bujiyi takarken, ilk olarak yerine yerleştiriniz ve sonra anahtar kullanarak sıkılaştırınız.

İkaz:

·Motosiklet durduğunda motoru aşırı derecede sıcak olur. Kendinize zarar vermemek için dikkat ediniz.

·Tavsiye edilen buji dışında başka marka buji kullanmayınız.

·Genel olarak yüksek hızda kullanıyorsanız, yüksek ısıya dayanıklı buji kullanınız

·Genel olarak düşük hızda kullanıyorsanız(40 km/s altında yâda soğuk bölgelerde kullanıyorsanız), lütfen düşük hıza uygun olan buji kullanınız.

V. Motor yağının kıvamı ve seçimi

1. Motor yağının kıvamı

Motosikletin kullanıldığı bölgenin sıcaklığına göre yağ seçimi yapılmalıdır. Sag taraftaki tablo sıcaklığa göre seçilmesi gereken yağı gösterir.

·SEA, kıvam birimidir, yani, motor yağının kıvamı otomobillerde kullanılanla aynıdır. Motor yağı en inceden, en kalına kadar derecelendirilmiştir ve her bir derece bir numara ile belirtilmiştir.

·Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı fazla olmayan yerler için tek dereceli yağlar elverişlidir.

·Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yüksek olan yerler için çok dereceli yağlar elverişlidir.

·“W” (kıs) soğuk bölgeleri belirtir.

·Yağ değiştirme oranını düşürmek için orta dereceli yağ seçmek uygundur

Kalite özellikleri.

- yüksek derecede yeterli kıvam.
- iyi temizleme ve ayırma kapasitesi.
- iyi anti oksidan, erozyona ve sürtünmeye dayanıklılık.
- iyi yağlama kapasitesi.

İkazlar:

- Uygun kıvam derecesini seçiniz.
- Motor yağının uygun kullanımının ana faktörü uygun zamanda motor yağı değişimini yapmaktır.
- Karışık motor yağı kullanmayınız, verimi düşürür.

V. Genel problemler, nedenleri ve çözümleri

28

Problemin Yeri	Etkileri	Nedenleri	Çözümleri
Benzin tedarik sistemi motor sıkıştırma basıncı ve buji iyi çalışırken)	Benzin tedariki durur, motor zorla yâda hiç çalışmaz	a) Depoda hiç benzin yoktur; b) Benzin valfi kapalıdır; c) Karbüratör tıkalıdır Tüpün içerisinde hiç benzin yoktur	1. Depoyu doldurunuz; 2. Benzin valfini açınız; 3. Karbüratörü temizleyiniz; Yedek depoyu kullanınız.
	Rölanti hızı uygun değil, motoru çalıştırmayı zorlaştırıyor, hızlandırıcı çalışmıyor ve motor otomatik olarak duruyor.	1. Karbüratör tıkalıdır 2. Hava valfi açık değildir; 3. Hava kısıtlayıcısı yıpranmıştır; 4. Karışık oran doğru değildir; Benzin deposunda su vardır.	1. Karbüratörü temizleyin; 2. valfi açınız; 3. Kısıtlayıcıyı değiştiriniz 4. Karışık oran vidasını ayarlayınız Benzin tankını temizleyiniz.
	Motosiklet güçsüzce çalışıyorsa, gaz kolunu döndürdüğünüzde hız çok yavaş yükseliyorsa	1. Hava gaz valfi açık değildir 2. Karışık oran doğru değildir	1. Valfi açınız; 2. Karışık oran vidasını ayarlayınız

29

Problemin Yeri	Etkileri	Nedenleri	Çözümleri
Ateşleme Sistemi	Motor çalışmıyor yâda işlemez halde ise 1.Sıkıştırma basıncı, karbüratör, yüksek basınç kömür şarjı normal fakat buji normal değilse	1. Buji karbonlaşmıştır ve kirlidir 2.Buji içerisindeki elektrot aralığı uygun değildir; 3.Bujinin yalıtım parçası zarar görmüştür ve kısa devreye neden olmuştur	1.Bujiyi karbondan ve pislikten temizleyiniz; 2.Aralığı normal standarta göre ayarlayınız; 3.Bujiyi değiştiriniz.
	1. sıkıştırma basıncı ve karbüratör iyi çalışıyor, yüksek basınç kömürü boşalıyor fakat buji uygun şekilde boşalmıyorsa	1.Yüksek basınç kömürü birleşim yeri düşmüş yâda yanmıştır; 2.CDI elektronik ateşleme indüksiyon aksamaları bozulmuştur.	1. Birleşimi tekrar sağlayınız yâda kömürü değiştiriniz. 2.Bozuk olan aksamaları değiştiriniz

Problemin Yeri	Etkileri	Nedenleri	Çözümleri
Krank birleşim kolu(piston kolu)	1. motor çalışmıyor yada bozulmuşsa(karbüratör ve buji iyi çalışıyor fakat sıkıştırma basıncı yetersizse)	1.Piston yüzüğü eskimiş yâda bozulmuştur; 2. Piston yüzüğü sıkışmıştır; 3. Hava emme yüzüğü akıttıyordur 4. Hava silindir kapağı akıttıyordur; 5. Başlatma yayı bozulmuştur; 6. Başlatma dişlisi yıpranmıştır	1. Pistonu değiştiriniz; 2.Piston yüzüğünü temizleyiniz; 3.Hava emme valfını tekrar ayarlayın yâda değiştirin; 4. Hava silindir tamponunu değiştirin; 5.Yayı değiştirin; 6.Dişliyi değiştirin

Problemin Yeri	Etkileri	Nedenleri	Çözümleri
Krank birleşim kolu(piston kolu)	2.Motor düzgün şekilde çalışmıyorsa ve çarpma sesi geliyorsa	1. Piston, piston yüzüğü ve hava silindiri yıpranmıştır 2. Piston pimi pistonu doğru sürtünüyordur 3. Krank mil yuvası eskimiştir 4.Krank iğne yuvası eskimiştir; 5.Hava emme ve atma arasındaki uzaklık çok fazladır. 6. Dış aks, beşik, beşik mil kutusu aynı zamanda dış aks kutusu yıpranmıştır 7.Motorun dönen parçalarının gres yağı kalmamıştır.	1. pistonu yüzüğünü ve hava silindiri değiştirin 2.Pistonu ve pimi değiştirin. 3.Yuvayı değiştirin. 4.İğne yuvasını değiştirin. 5.Standarda gelinceye kadar uzaklığı ayarlayınız 6.Ne yıpranmışsa değiştiriniz. 7.Motor yağı ekleyiniz.

Problemin Yeri	Etkileri	Nedenleri	Çözümleri
Krank birleşim kolu(piston kolu)	3. kıvılcım normal fakat motor normal çalışmıyorsa	Benzinde su vardır	Benzin tedarik sistemini temizleyin.
	4.Geçici olarak motor yeterli güce ulaşamıyor	1. Buji problemlidir; 2. Motor çok sıcaktır	1.Bujiyi değiştiriniz; 2. Motorun soğumasına izin veriniz ve uzun bir süre

Vites kutusunun genel sorunları ve çözümleri

Sorunlar	Nedenleri	Çözümleri
1.Vites düzgün çalışmıyor.	1. Vites ve dişli yıpranmıştır 2.Yay kırılmıştır.	1. Vitesi ve dişliyi değiştirin 2.Yayı değiştirin.
2. Vites kutusu akıtıyor	1. Vites kutusu üzerindeki birleşim yerleri sıkı değildir veya vidalar gevşemiştir 2.Yağ keçesi çok eskidir ve yıpranmıştır.	1. Yağ sürünüz ve vidaları gevşetiniz 2.Yağ keçesini değiştiriniz.
3.Vites çalışmıyor.	Vites üzerindeki dişliler yıpranmıştır, yay kırılmıştır, dişli sıkılmıştır	Kontrol edip, kırılan ve yıpranan parçaları değiştiriniz
4. Vites kutusu değişik ses çıkarıyorsa	Vites dişlileri, vites aksı ve vites dişlisi yıpranmıştır	Yıprananları değiştiriniz

	Sorunlar	Nedenleri	Çözümleri
Tahrik parçası	1. Motosiklet şiddetli sarsılıyorsa.	Ön ve arka amortisörlerin yayları kırılmıştır, yağ akıtıyordur, amortisörler eğrilmiştir.	Amortisörleri değiştiriniz
	2. Sürüş yönü sabit değilse	1. Elçekler ve ilgili parçalar çok sıkı yâda çok gevşektir; 2.Lastiklerde yeterli hava yoktur; 3. Ön veya arka lastik gevşemiştir	1. Ayarları yapınız; 2. Standart şekle gelinceye kadar lastikleri şişiriniz
	3. Fren çalışmıyorsa	1. Ön ve arka fren pabuçları yıpranmıştır. 2.Ön ve arka fren telleri zarar görmüştür ve frenleme boşluğu çok fazladır. 3. fren çubuğu yıpranmıştır	1. Fren pabuçlarını değiştiriniz 2. Ön ve arka fren tellerini değiştiriniz ve fren boşluğunu tekrar ayarlayınız 3. fren çubuğunu değiştiriniz

	Sorunlar	Nedenleri	Çözümleri
Tahrik parçası	4. Tahrik yavaşlatılmışı problemlidir.	1. Lastiklerin iç basıncı yetersizdir ve zincir çok sıkıdır 2. Teker yuvası yıpranmıştır ilgili parçalar sıkışmıştır.	1. Lastikleri şişiriniz ve zinciri ayarlayınız 2. Yuvası değiştiriniz ve somunu tamir ediniz
	Motosiklet sizin çalıştırma talimatlarınıza cevap vermiyorsa	1. Gaz teli kopmuştur veya sıkışmıştır; 2. Hava koruma düğmesi yanlış şekilde bağlanmıştır	1.Gaz telini değiştiriniz Hava koruma düğmesini tekrar takınız

Ek:

1.Düzenli bakım kontrol listesi

Güvenli sürüş, fonksiyonların sorunsuz işlemesi, servis ömrünün uzatılması, hava kirliliğini azaltmak için motosikletinizi düzenli olarak bakımını yaptırmalısınız.

Gerektiği zaman temizleme, yağlama, tamir ve değiştirme işlemlerini yapınız.

Maddeler	Sürüş (km)													Motoru çalıştırmadan önce düzenli olarak kontrol ediniz
	300	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	
Motor yağı	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I
Yağ filtresi	C				C				C				C	I
Şanzuman yağı	R					R					R			
buji	Her 2000 km de temizleyin ve gerektiğinde değiştiriniz.													
Buji iyi çalıştığında		A			A				A				A	
Hava valf boşluğu		A			A				A				A	
Mil boşluğu		A			A				A				A	
karburatör					I				I				I	
Hava filtresi	Her 1000km de temizleyin ve gerektiğinde değiştiriniz.													
Akü suyu		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Benzin filtresi														
Yağ pompası	I				I				I				I	
Frenleme sistemi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vidalar ve somunları	T						T					T		
Yukarıda listelenen maddeler motosikletin tipine göre değişebilir..bu yüzden bakımı motosikletinizin tipine göre uygulayınız..Belirtilen km'ler aşıldığında bu kartta belirtilen aralıklarda yetkili servise götürüp bakımını yaptırınız..Tozlu bölgede kullanırken,hava filtresini kartta gösterildiğinden daha sık temizlemeli ve değiştirmelisiniz..														

2. Parametre listesi

Ölçüler ve ağırlık		Ana parametreler	
İç ölçüler (mm)	2075×725×1145	Maksimum hız(km/h)	90
Dingil mesafesi (mm)	1290	En düşük hız (km/h)	≤20.0
Minimum zemin boşluğu (mm)	150	Çalıştırma zamanı (s)	≤15
Toplam ağırlık (kg)	130	Hızlanma zamanı (s)	
Maksimum yüklü ağırlık (kg)	150	Başlangıç hızlanması(0-200m)	≤16
Benzin depo kapasitesi [L]	16	Sollama hızı[200m/(30km/h)]	≤16
Ön tekerin özellikleri	2.75-18-4PR	Kayma mesafesi (m)	≥200
Arka tekerin	90/90-18	Eğim kabiliyeti (o)	≥18.0

ADANA

GİZ-KAR
Çınarlı Mah. 21 Sk. No:6 Seyhan/ADANA
Tel: 0322 457 68 68

KAMBER AKIN
Çınarlı Mah. 23 Sok. No:10 ADANA
Tel: 0322 454 72 08 - 0322 453 42 01

CUMALİ AKIN
Saydam Cad. 15 Sok.No:14/A ADANA
Tel: 0322 359 13 78 - 351 32 45

RIZA KILINÇ
Bakım Yurdu Cad. No:76 ADANA
Tel: 0322 435 86 81

SAMİ EFE
Serinevler Mah. 4.Sok.No:27/A Yüreğir\ADANA
Tel: 0535 290 41 32

ADEM ESEN
Sanayi sitesi 13. Ada No:14 Kozan\ADANA
Tel: 0322 515 16 37

ALİ ÇELİKTAŞ
İstasyon Cad. No:128\B Ceyhan\ADANA
Tel: 0322 612 45 54

Yaşar ANADOLU
Fevzi Çakmak Blv. No:22 Ceyhan - ADANA
Tel:0 322 612 37 32

ADAPAZARI

REŞAT ESER
Ziraat Al. San. Sit. A-3 Blok N:10 ADAPAZARI
Tel: 0264 273 50 92

CEMAL KOCAMANEL
Mahmutbey Mah. Ziya Gökalp Cad. No:16
Hendek\ADAPAZARI
Tel:0264 614 53 05

ATILLA ÇETİNKAYA
Yenice Mah. Fatih Cad. No:132 Pamukova\ADAPAZARI
Tel: 0 264 551 55 45

Ahmet ÖZBEK
Pabuçcular Cad. No:68 ADAPAZARI
Tel: 0 264 274 11 17

Fahri CÜRE
Hatipler Mah. Kandıra Cd. No:29/A Kaynarca/SAKARYA
Tel:0 264 871 43 61

MUSTAFA GÖKTEPE
Akyazı San. Sitesi D Blok No:7 Akyazı/ADAPAZARI
Tel:0264 418 93 27

ADIYAMAN

ADIYAMAN

KARDEŞLER MOTOR
Ulucami Meydanı 93 Sk.No:32 ADIYAMAN
Tel: 0416 213 16 89

BURAK MOTOR
Y.Selim Mah. Asfalt Cad. Gölbaşı/ADIYAMAN
Tel: 0416 782 00 24

AFYON

SEMSETTİN KARAKUŞ
Ambar yolu Yeşil cami aralığı N:26/C Kocatepe/AFYON
Tel: 0272 213 19 44

EKREM ALACAOĞLU
Pancar Mah. 2. Mera Sok. No:16 Dinar/AFYON
Tel: 0272 353 14 63

GÖZDE MOTOR
Pazar Mah. Han Sok. No:13 Suhut/AFYON
Tel: 0272 718 38 00

AHMET ÇİVRİL
Akşehir Cad. No:17 Çay/AFYON
Tel: 0272 632 54 49

MEHMET MANGAL
Ece Mah. İstasyon Cad. Sandıklı/AFYON
Tel: 0272 515 17 24

AĞRI

VEYSEL DEMİRKAYA
Bahçelievler Mah. Eski Karakol Yanı No:13 AĞRI
Tel:0 472 216 35 08

AKSARAY

ZEVK MOTOR
Örnek San. Sitesi 12. Blok No:19 AKSARAY
Tel: 0382 215 17 85

KERİM AKTAŞ
Yeni San. Sitesi No:16 Ortaköy/AKSARAY
Tel: 0382 351 57 67

AMASYA

HALİL İBRAHİM KARAKAYA
Sanayi Sitesi 1. Blok N:23 Merzifon/AMASYA
Tel: 0358 513 63 80 - 513 73 62

HASAN OK
Sanayi Sitesi 1. Blok N:5 Merzifon/AMASYA
Tel: 0358 513 52 33

ERCAN ÇELİK
Pazar Mah. Hacı molla Cad. No:27/B Suluova/AMASYA
Tel: 0358 417 08 36

TURAN TEMİZ
Pazarcılar Cad. No:23 Taşova/AMASYA
Tel: 0358 312 17 45

40

Tanju KALINBACAK
Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sk. No:5/A AMASYA
Tel: 0358 212 54 07

Mehmet Ali TOPÇU
Şamlar Mah. Endüstri Sk. No:25 AMASYA
Tel: 0358 218 13 05

ANKARA

BAŞKENT MOTORCITY
Fazlı Koç
Yeni Turan Mah. Sarma Sok. No:37/B İskitler/ANKARA
Tel: 0342 12 50 - Faks:0312 342 12 60

MURAT KAYA
Eski Hükümet Cad. No:23 Beypazarı/ANKARA
Tel: 0312 762 70 84 - 763 36 93

HALLO YEDEK PARÇA
Cumhuriyet Mah. Bozkurt Sok. No:63 Polatlı/ANKARA
Tel:0312 623 47 75

RADİKAL MOTOR
Oto sanayi sitesi 3. Cad. No:38/1 Etimesgut/ANKARA
Tel:0312 278 22 85 - Faks:0312 278 48 70

AYDIN GÖK
Yavuz Selim Cad. No:100 Polatlı/ANKARA
Tel: 0312 623 27 07

Burhan ÜN
Dökmeciler San. Sitesi No:6/12 Şaşmaz/ANKARA
Tel:0 312 278 58 60

ANTALYA

İŞILDAR OTOMOTİV
Mevlana Cad. No:38 ANTALYA
Tel: 0242 312 89 89 - 0242 314 10 55

İSMAİL ATASOY
Sakarya Bulvarı No:360/A ANTALYA
Tel: 0242 326 75 27

YİĞİT MOTOR
San. Sit. Kurtdereli Cad. No:17 Alanya/ANTALYA
Tel: 0242 515 10 99 - 511 72 16

Hüseyin SARIKAYA
Sütleşen köyü Kalkan yolu üzeri Kaş/ANTALYA
Tel:0 242 832 32 48

Ali YILDIZ
Yeni hal arkası No:12 Elmalı-ANTALYA
Tel: 0 242 618 65 07

TAYFUN KÖKSAL
San. Sitesi 676 Sk. No:15 ANTALYA
Tel: 0242 346 14 91

VELİ BULUT
Atatürk Cad. Elmalı Yolu Üzeri Turunçova-
Finike/ANTALYA
Tel: 0242 852 23 39

ZEKİ TAŞDENİZ
San.Sitesi 2.Blok No:8 Kemer/ANTALYA
Tel: 0242 814 23 70

41

YAKUP YILDIRIM
Demirel Bulvarı Dua Yokuşu No:139/D Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 46 97

MUHAMMET AKHAN
Yukarı Hisar Mah. 7013 sk. No:7 Manavgat\ANTALYA
Tel: 0242 753 69 99

NACİ OKTAY
Belediye Garajı Motor Tamirhanesi Gazipaşa/ANTALYA
Tel: 0242 572 20 67 - 572 10 57

TURAN KARAMIKLI
Sanayi Sitesi h blok No:12 Kumluca/ANTALYA
Tel: 0242 887 35 75

ALİ ÇETİN
Gökyazı Mah. Yenicami Cad. Kurt Apt No:25
Kale\ANTALYA
Tel: 0242 871 27 09

CAFER GENÇ
San.Sitesi A-1 Blok No:14 Korkuteli\ANTALYA
Tel: 0242 643 08 55

ARTVİN

Kahyaoğlu TİC.
Ptt Cad. No:24 Borçka-ARTVİN
Tel:0 466 415 33 10

AYDIN

ALİ KÜÇÜK
Sanayi Sitesi Petrol ofisi arkası Germencik/AYDIN
Tel: 0256 563 18 17

İLHAMİ YELER
Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:21\C
Didim\AYDIN
Tel:0256 811 17 61

HATİCE PORTAKAL
Yeni Sanayi Sitesi D1 blok Nazilli/AYDIN
Tel: 0256 315 78 12

MUSTAFA KOZAN
Sanayi Sitesi K-Blok No:23
Çine\ AYDIN
Tel:0256 711 48 60

HASAN ALİ SARITAŞ
1.San. Sitesi Cad. 2.Sk. No:56
AYDIN
Tel:0256 212 42 56

YASİN AKPINAR
Yeni San. Sitesi D-7 blok No:22-42
AYDIN
Tel:0256 316 08 13

42

GÖKHAN DURDURAN
San. Sitesi Efe Sk. No:7 Söke\AYDIN
Tel: 0256 512 80 04

Mustafa DERELİ
Sanayi Sitesi B/Blok No:26 Kuşadası/AYDIN
Tel: 0 256 622 30 39

Ahmet KAHYAOĞLU
Yeni Sanayi Sitesi B-Blok No:1
Yenipazar / AYDIN
Tel: 0 256 361 26 02

BALIKESİR

BATURAYLAR
Hamidiye Mah.Fırın Sk. No:26 BALIKESİR
Tel:0266 245 90 42

BİROL ÖZKABAN
Ataturk cd. N:223/c Bandırma\BALIKESİR
Tel:0266 718 24 36

MUSTAFA BAYATAK
Ataturk cd. N:50 Bigadiç\BALIKESİR
Tel:0266 614 17 58

NECATİ DURGUT
Malkoç mh. Baş çeşme cd. N:2 Gönen\BALIKESİR
Tel:0266 762 12 06

Ramazan METİN
Bandırma Cad. Yeni Mh. Lale Sk. No:14
Manyas / BALIKESİR
Tel: 0 266 818 24 12

Aslı MOTOSİKLET
Yılmaz Akpınar Bulvarı 1. Sk. No:6
Havran / BALIKESİR
Tel: 0 266 432 51 39

İSMAİL AKBAŞ
Küçük San. Sit. 431 A-B No:5 Havran\BALIKESİR
Tel:0266 412 80 41

SÜLEYMAN ŞAHİN AKYEL
Yalı Mah. Okul Cad. No:38/A Erdek\BALIKESİR
Tel:266 845 65 98

SITKI ÖZAVCI
Selimiye Mah. Atatürk Bulvarı No:73
Altınova\BALIKESİR
Tel: 0266 338 27 64

MEHMET TAHTALI
Aşağı San. Bölgesi Demirciler Cad.No:25
Dursunbey\BALIKESİR
Tel: 0266 662 42 10

43

ÜZENÇ MOTOR
Fehmi Karabiyik
Sağlamlar Arkası Edremit BALIKESİR
Tel:0266 373 44 69

Selçuk ANTALYALI
Atatürk cad. No:208 Bandırma-BALIKESİR
Tel:0 266 713 56 62

Şaban GÖKTAŞ
Kepsut San. Sitesi No:63 Kepsut/BALIKESİR
Tel:0 266 576 30 25

BARTIN

UZUNLAR MOTOSİKLET
Yeni San. Sitesi 4. Blok No:8 BARTIN
Tel:0378 228 25 69

MUSTAFA YILDIRIM
Cumhuriyet Cad. No:16 Kozcağız\BARTIN
Tel: 0378 233 11 07

BATMAN

MUHARREM SALTEKİN
Sanayi Sit. F-3 Blok No:32 BATMAN
Tel:0488 218 04 34

BOLU

TUNCALAR MOTOR
Sanayi sit. 21. Blok N:10 BOLU
Tel:0374 215 47 80-217 46 82

BİLECİK

MESUT PEKTAŞ
Yüzbaşı Mah. Bursa Cad. No:104 Pazaryeri\BİLECİK
Tel:0228 381 22 20

SERACETTİN ŞENER
Cami Cedit Mah. Sakarya Cad. No:30
Osmaneli\BİLECİK
Tel:0228 461 40 26

VEDAT ÜNLÜKUTLU
Orta Mah. Edebalı Sok. No:9\A Gölpaazarı\BİLECİK
Tel:0228 411 32 03

NAİM TOPAL
Eskişehir Cad. No:39\C Söğüt\BİLECİK
Tel: 0228 361 24 61

BİTLİS

FIRAT BARUT
Sevengül Cad. No:28 Tatvan\BİTLİS
Tel:0434 827 88 77

BURDUR

ORHAN GÜLGÖR
Küçük san. Sit. 1 Sok. N:45 BURDUR
Tel:0248 252 83 58

BAYRAM BAŞAĞA
Sanayi Sitesi 3. Blok No:1 Yeşilova\BURDUR
Tel:0248 618 24 14

Zafer ÇOBAN
Sanayi Sitesi D-2 Blok No:8
Karamanlı / BURDUR
Tel: 0 248 531 40 75

BAYRAM ŞAN
Yeni mh. Milli egemenlik cad. N:8 Bucak\BURDUR
Tel:0248 325 37 82

HÜSEYİN ERÇELİK
Pazar Mh. Otopark içi No:46Gölhisar\BURDUR
Tel:0248 411 24 90

Rıza ÜRKMEZ
Ateşli sanatlar çarşısı 8.Sk No:11 BURDUR
Tel: 0 248 234 00 99

BURSA

ULUTAŞ TİCARET
Nuri Doğrul Cad. No:33/C İnegöl\BURSA
Tel:0224 715 45 57-711 16 73

RACING MOTOR
Yeşilova Mah. İpek Sok. No:34 BURSA
Tel:0224 272 57 78

Orhan KAYA
Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. No:169/B
Gemlik / BURSA
Tel: 0 224 512 30 54

FERİT DURU
Gaziakdemir Mh.Mudanya Cad.Yılmaz Sk. No:1-A
Osmangazi\BURSA
Tel:0224 233 98 97

NEVZAT ŞENFİLİZ
Bursa Cad. Belediye Dükkanları No:16 M.Kemal
Paşa\BURSA
Tel:0224 613 25 61

ONURSEL TİCARET
Gündoğan Mah. Davutoğlu Sok. No:6
Yenişehir\BURSA
Tel:0224 772 33 87

EROL YILDIZ
Tavşanşı Mah. Atatürk Bulvarı No:79
Karacabey\BURSA
Tel:0224 676 31 85

GARANTİ MOTOR
Sanayi Çarşısı No:22 Orhangazi\BURSA
Tel:0224 573 46 49

Majestik Motor
Çekirge Cad. No:69 BURSA
Tel: 0224 234 34 59

ÇANAKKALE

RECEP BORAZAN
Sakarya Mah. Set Üstü No:8 Biga\Ç.KALE
Tel:0286 326 71 12

İLKER TANYEL
Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:6Çan\ÇANAKKALE
Tel:0286 416 64 88

MEHMET KARADENİZ
Eski San. Bölgesi inönü Cad. No:67 Bayramiç\Ç.KALE
Tel:0286 773 32 75

CAHİTTİN ERGİN
Camikebir mh. Otogar arkası No:14 Ezine\Ç.KALE
Tel:0286 618 39 75

NURETTİN ÜNAL
Cumhuriyet Cad. Çanakkale Cad.
No:8\Alapseki\ÇANAKKALE
Tel:0286 512 36 38

KALENDER MEKANİK
N.Kemal Mah. Arap İbrahim Paşa Cad. No:128 Ç.KALE
Tel:0286 217 32 75

NURETTİN İSKAMYA
N.Kemal Mah. Setboyu Cad. No:63 Ç.KALE
Tel:0286 213 65 67

KAZIM ÖZKAYA
Hamdi Bey Mah. Eski Hamam Sok. No:18
Ayvacık\Ç.KALE
Tel:0286 712 31 61

İBRAHİM BARTIN
Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri No:2 Gelibolu\Ç.KALE
Tel: 0286 512 87 72

Recep SAYGILI
Küçük sanayi sitesi No:7 Gökçeada-Ç.KALE
Tel: 0 286 887 44 46

ÇANKIRI

HAMDİ MUTLU
Yeni San. Çarşısı Terminal Cad. Bakırcılar Sk. No:2
ÇANKIRI
Tel: 0376 212 38 61

Hasan YALÇIN
Mimar Sinan Mah. Mektep Sk. No:29/A ÇANKIRI
Tel: 0376 212 40 16

46

ÇORUM

AS MOTOSİKLET
Cengiz Topel Caddesi No:26 ÇORUM
Tel:0364 225 60 31

Haydar KÖLKELEŞ
Sunguroğlu Mah. Sanayi Sit. 4.Cd. No:12
Sungurlu / ÇORUM
Tel: 0 364 311 69 80

KALYONCU MOTOR
Demirciler Çarşısı No:49-51 İskilip\ÇORUM
Tel: 0364 511 68 96

Erdal TEZER
Belediye Oto Garajı Belediye Küme Dükkanları
Osmancık-ÇORUM
Tel:0 364 611 50 04

DENİZLİ

NUR MOTOR
Ank. Blv. Üçgen Mevkii Master yanı. No:60 DENİZLİ
Tel:258 251 44 56

MUSTAFA ERDOĞMUŞ
Sanayi Sit. B-Blok No:1 Çivril\DENİZLİ
Tel:0258 713 26 70

MURAT CEYLAN
Murat Dede Mah. Örnek Cad. No:19 DENİZLİ
Tel:0258 371 62 56

MEHMET IRMAK
Küçük sanayi sitesi 4. Blok No:7 Tavas\DENİZLİ
Tel:258 613 18 91

EMİN TUNCEL
Eski Belediye Sok. No:5 Acıpayam\DENİZLİ
Tel:0258 518 11 41

DÜZCE

İrfan Topal
Çay Mah. Saatçigil Cad. No:57/B DÜZCE
Tel:0380 523 25 13

ŞERAFETTİN TANRIVER
Şerefiye Mah. Hürriyet Cad. No:16 DÜZCE
Tel: 0380 523 16 18

DİYARBAKIR

Murat BALTACI
Altuk Mah. Ankara Cad. No:84 Bismil - DİYARBAKIR
Tel:0 412 415 60 57

Adem VARAN
Şehitlik cad. Tedaş karşıtı 18. Sk. No:11-DİYARBAKIR
Tel:0 535 955 71 57

EDİRNE

47

MUSTAFA AKIN
Bayrambey Mah. No:19-B İpsala/EDİRNE
Tel: 0284 616 28 05

AHMET AKÇİN
Dört Yol Mevkii İpsala/EDİRNE
Tel: 0284 616 34 65

TAMER YILMAZ
B.Şehsuvarbey Mah. İpsala Cad. No:50
Uzunköprü/EDİRNE
Tel: 0284 513 65 20

SABRİ BOZDEMİR
Yeni San. Sit. 15-A Blok No:9 EDİRNE
Tel: 0284 235 44 37

ERDAL KULELİ
A.Zaferiye Mah. Ahmet Gücü Yener Sok. No:10
Keşan\EDİRNE
Tel:0284 714 36 95

ALİ ÖZGÜN
Merkez Mah. Salih Omurtak Cad. 2.Sk.
Süloğlu\EDİRNE
Tel:0284 311 33 07

ALİ KARANFİL
Ptt Arkası No:110 Havsa/EDİRNE
Tel: 0284 336 07 98

ELAZIĞ

HARPOT MOTOSİKLET
Yeni Sebze Hali Dış Dükkanlar No 116 ELAZIĞ
Tel: 0424 241 17 31

ORHAN TALU
San.Sitesi 32.Sk. No:5 ELAZIĞ
Tel:0424 224 49 90

ERZİNCAN

SEZAİ İNCE
Merkez Çarşısı 163 Sokak No: 32 ERZİNCAN
Tel: 0446 212 17 66 - 212 07 87

ESKİŞEHİR

ARİF EMİROĞLU
Vatan Cad. No:13/E ESKİŞEHİR
Tel: 0222 233 98 34 - 234 74 85 - 221 16 35

ŞİMŞEK MOTOR
Eski Sanayi Sitesi No:11 Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Tel: 0222 711 44 91

ÖZMERT MOTOR
Cengiz Topel Cad. No:51-A ESKİŞEHİR
Tel:0222 231 73 76

48

Sami TANRIÖVER
Işıklar Mah. Yeniköy Cad. No:15 Mahmudiye - ESKİŞEHİR
Tel:0 222 611 26 42

ERZURUM

SEMİH UZUNER
Libya Cad. No:53 ERZURUM
Tel: 0442 233 96 73

OSMAN BOYACI
Veyis Efendi Mah.Mahalle Başı Semt Garajı Yanı
No:5 ERZURUM
Tel:0442 233 49 88

MUSTAFA POLAT
Erzurum Cad. Eski San. No:21\A Oltu\ERZURUM
Tel:0542 334 58 77

GAZİANTEP

OSMAN DEMİR
Bostancı Mah. Mezbahacı Ökkeş Sok. No:6/A
GAZİANTEP
Tel: 0342 233 21 30

TALİP AYAR
Saba Mah. Necip Mahmut Cad. No:5 Nizip\GAZİANTEP
Tel:0342 517 80 93

İLHAN YILDIRIM
Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulvarı
No:140İslahiye\GAZİANTEP
Tel:0535 852 80 23

GİRESUN

AYARLAR LTD.ŞTİ.
Hacı Siyam Mah. Kınalı Sok. No:21 GİRESUN
Tel: 0454 216 31 25

SELAMİ DABAN
Bulancak Mah. Cumhuriyet Alanı Sok. No:20-C
Bulancak\GİRESUN
Tel:0454 318 05 44

OSMAN TÜRKMEN
H.Siyam Mah.Kanuni Sk.No:9 GİRESUN
Tel.0454 216 64 48

GÜMÜŞHANE

ÖZKAN ÇİL
Atapark Yanı Sıran\GÜMÜŞHANE
Tel:0456 511 70 91

HATAY

TUNCAY AĞYAR
Numune Evler Mah. Soyer Sok. No:8 Dört Yol/HATAY
Tel: 0326 713 02 71

49

KENAN ŞİRİN
Gürsel Mah. EyüpSultan Cad. No:74
İskenderun/HATAY
Tel: 0326 649 24 74

Mehmet EKENEL
Arpaçiftlik Mah. Arsuz-İSKENDERUN/ANTAKYA
Tel: 0 326 661 21 55

YUSUF DALKILIÇ
Sanayi Çarşısı No:30 Erzin\HATAY
Tel: 0326 681 46 26

MUSTAFA MARANGOZ
Sanayi Çarşısı 20 Sok. No:30 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0326 344 45 42

ALİ KEMAL YİĞİTBAŞ
Yeni Sanayi Sitesi 6. Cadde No:8 Reyhanlı/HATAY
Tel: 0326 413 59 92

HANEFİ TOZCU
Yıldırım Beyazıt Mah. Turgut Reis Cad. No:32
Payas\HATAY
Tel:0326 755 42 82

NURETTİN ŞAHAN
İki Bahçeli Sok. No:10-B Antakya\HATAY
Tel:0326 214 44 76

NURETTİN İPEK
Yeni Mah. Ahmet Rasim Sok. No:67 Samandağ\HATAY
Tel:0326 512 01 67

HAKAN GANİ
Sanayi Çarşısı Erzin\HATAY
Tel: 0326 681 86 68

GALİP DİKEN
Oğunduk Mah.Atatürk Cad. No:31
İnan Petrol Karşısı İskenderun/HATAY
Tel:0326 641 28 51

İĞDIR

ÖZEN MOTOR (Fedli GÜL)
Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi
PTT karşısı No:9 İGDIR
Tel: 0476 226 08 60

ISPARTA

MURAT ALTUNBAŞ
Sanayi Sitesi No:47 Eğirdir\İSPARTA
Tel: 0246 313 27 92

Mustafa SARI
Çarşı içi Belediye Karşısı No:18 Gelendost-İSPARTA
Tel:0 246 381 43 32

Yaşar ÇİĞDEM
Piri Reis Mah. 1729 Sk. No:11 İSPARTA
Tel: 0246 218 99 30

İSTANBUL

MOTO-REF
Matbaacılar Cad. 50. Yüzyıl Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 629 80 69 - 629 10 00

MURAT OTO LTD.ŞTİ.
Gürsel Mah. Belediye Çıkmazı No:7
Çağlayan/İSTANBUL
Tel: 0212 220 66 00 - 221 86 41

MOTOSER
Salih Tozan Sok. No:5/7 Gayrettepe/İSTANBUL
Tel: 0212 356 70 12
Web:

MOTLAS Motorlu Araçlar
Atatürk Oto San.Sitesi 14 Sk. No:470
Maslak/İSTANBUL
Tel: 0212 286 08 30 - Faks: 285 08 37

BURAK MOTOR
Merkez Mah. Salihpaşa Cad. Volkan Sok. No:16
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: 0212 614 49 41 - 417 90 88

YEŞİLYURT MOT.ARAÇ.LTD.ŞTİ.
Topselvi Cad. No:9 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 353 14 61

KAYALAR TİC.SAN.A.Ş.
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. No: 5/2
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 0212 264 57 98
Faks: 0 212 269 54 49
Web:

TEKNİK MOTOR
Sümer Mah. 18.Sok. No:2 Zeytinburnu\İSTANBUL
Tel:0212 679 97 15 Faks:0212 510 97 22

ŞÜKRÜ NOYAN
Fatih Sk.No:4\23 (Acıbadem carrefour karşısı)
Kadıköy\İSTANBUL
Tel:0216 428 72 00 Faks:0216 327 04 75

YENİ FATİH OTOMOTİV
Kaleiçi Mah. Fetih Cad.Gaffar Okkan Polis Tesisl. Yanı
Çatalca/İSTANBUL
Tel:0212 373 44 69

UYSALLAR
Eski Edirne Asfaltı No:75 G.O.PAŞA/İSTANBUL
Tel: 0212 578 09 63

İZMİR

HIZLI MOTOSİKLET LTD.ŞTİ.
İşçiler Cad. No:51 Yenisehir/İZMİR
Tel: 0232 433 51 69

BÜLENT YURTSEVEN
Bozkurt Cad. No:42-A Kahramanlar-İZMİR
Tel:0232 482 02 11

HASAN USMAK
Sanayi Sitesi No:10 Bayındır/İZMİR
Tel: 0232 581 52 54

CEMAL SADİÇ
Bergama Cad. No:68 Menemen/İZMİR
Tel: 0232 832 67 56 - 831 32 30

FİKRET EREN
Sanayi Sitesi D Blok No:3 Dikili/İZMİR
Tel: 0232 671 56 68

ÖZTAŞLAR MOTOSİKLET
1026 Sok. No:26 Torbalı/İZMİR
Tel: 0232 856 46 46

BAHRİ DEMİRCİ
175 Sk.No:17-A Çamdibi-Bornova/İZMİR
Tel:0232 435 68 01

MEHMET YEŞİL
Türkmen Mah. Ordu Cad. No:52 Ödemiş/İZMİR
Tel:0232 544 94 13

OMER ACAROĞLU
Kurtuluş Mah. Sakarya Cad.No:5 Tire/İZMİR
Tel:0232 512 24 97

SABRİ KÖKLÜ
Küçük San. Sitesi E-Blok No:11Urla/İZMİR
Tel: 0232 754 42 14

ARİF EFEOĞLU
İsmatpaşa Mah. 6.Sk. No:31 Dikili/İZMİR
Tel: 0232 671 25 29

FEVZİ AKÇA
1.San.Sitesi Kızılırmak Cad. No:7 Bergama/İZMİR
Tel:0232 632 29 50

MEHMET YALÇIN
Kazımdirik Mah. 246 Sk.No:1\A Aliağa/İZMİR
Tel:0232 616 74 19

CELAL AKDAMAR
Alaçatı Küçük San. Sitesi No:24 Alaçatı-Çeşme/İZMİR
Tel:0232 716 99 07

52

H.İBRAHİM ÜNVER
Atatürk Mah. 115 Sk.No:17 Foça/İZMİR
Tel:0232 812 69 77

Osman BEDİR
Belediye Garaj Altı 157 Sk. No:19 Kemalpaşa - İZMİR
Tel:0 232 878 12 24

Cüneyt DEMİRKAFA
Efes San.Sitesi Belediye Dükkanları No:19\C Selçuk-İZMİR
Tel:0 232 892 88 01

Özgür SARIKAYA
Anadolu Cd. No:571 serinkuyu Karşıyaka/İZMİR
Tel: 0 232 336 61 92

KOCAELİ

NEJAT ONAT
Devlet yolu üstü No:77-B Karamürsel/KOCAELİ
Tel: 0262 452 71 90

USTALAR MOTOSİKLET
Turan Güneş Cad. No:431/B KOCAELİ
Tel: 0262 332 34 29

VOLKAN YILMAZ
Yeni Mah. 293 Sk. No:21 KOCAELİ
Tel:0262 414 84 48

MERT MOTOR
S.Orhan Mah. Menzihane Cad. 1111 Sok. No:3
Gebze/KOCAELİ
Tel:0262 643 12 18

ÖZGENÇ OTOMOTİV
Sultan Orhan Mah. Hükümet Cad. No:151 Gebze-İZMİR
Tel:0 264 646 47 79

KARAMAN

MEHMET YEŞİLTAŞ
Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad.
No:19 KARAMAN
Tel: 0338 212 85 98

MUZAFFER ALKAN
Sanayi Sitesi C-Blok Ermenek/KARAMAN
Tel: 0536 960 13 27

KAHRAMANMARAŞ

İBRAHİM UNCU
Menderes Mah. Girne Cad. No:68 KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 231 23 88

CÖMERT TİCARET
Ahmet Karacabey Cad. No:7/d
Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 413 16 97

53

MUHAMMET BÜYÜKKOL
Menderes Mah. Girne Cad. No:428 KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 231 35 53

Avşaroğlu MOTOSİKLET
Sanayi Sitesi 1.Blok Elbistan/K.MARAŞ
Tel: 0 344 413 26 45

KARABÜK

YILMAZ ÖZ
Fevzi Çakmak Cad. No:3 KARABÜK
Tel: 0370 424 11 19

FARUK DOĞAN
Yeni sanayi sitesi Total üstü No:103
Safranbolu/KARABÜK
Tel: 0370 712 42 41

KASTAMONU

SABRİ DİLEKÇİ
Yalçın Cad. Horozoğlu Sok. KASTAMONU
Tel: 0366 214 40 66

İSMAİL ÖZGEÇEN
Metal San. Sitesi Çankırı Cad. No:80
Tosya/KASTAMONU
Tel: 0366 313 36 46

KAYSERİ

TALİP KORKMAZ
Sanayi Çarşısı 3.Blok No:21 Develi\KAYSERİ
Tel:0352 621 75 08

KAYARLAR LTD.ŞTİ.
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. Sarıoğlan\KAYSERİ
Tel:0352 811 22 48

ORHAN POLAT
Bozatlıpaşa Mah. Bozatlı Geçidi Işık Apt. Altı KAYSERİ
Tel: 0352 320 25 89

Sayan MOTOSİKLET
Hastane Cad. No:45 KAYSERİ
Tel: 0 352 320 77 23

KIRIKKALE

MEHMET ALTIAYLIK
Gürler Mah. Mehmet Akif Cad. 7 Sok. No:11-A
KIRIKKALE
Tel:0318 218 01 19

54

DURAN MOTOR
Gürler Mah. 7.Sk. No:11\C KIRIKKALE
Tel:0318 218 29 28

KIRKLARELİ

BURAK BATU
Demirtaş Mah. Pazar Çıkmazı No:10 KIRKLARELİ
Tel: 0288 214 21 34

GÜRCAN ÖZDİNÇ
Sanayi Sitesi 4.Blok No:20 Babaeski\KIRKLARELİ
Tel:0288 512 53 01

HİLMİ DEBRE
Şehit Şeref Avar Cad. No:7 Pınarhisar\KIRKLARELİ
Tel:0288 615 15 90

BÜLENT ÇALIK
Orta Mah.Yeni San. Sitesi D-Blok No:11
Pınarhisar\KIRKLARELİ
Tel:0288 615 25 55

YALÇIN FİLİZ
Köprübaşı San. Sit. Cezaevi karş.
2. Bl. Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel: 0288 417 98 73

KİLİS

TAHİR ATABAŞ
Sanayi Bölgesi Mercidabık Cad. No:187 KİLİS
Tel: 0348 813 59 88

ABDULLAH KIN
Yavuz Sultan Selim Mah. Güveniş Sk. No:24 KİLİS
Tel: 0348 813 46 52

KIRŞEHİR

İLHAMİ MEŞE
Kılıçözü San. Sit. 5. Blok No:8 KIRŞEHİR
Tel: 0386 252 64 65

KONYA

RAMAZAN ÇEKİÇ
Larende Cad. No:238-240 Meram\KONYA
Tel: 0332 350 21 09

Erol SERTÇAKAN
Eski hal pazarı belediye dükkanları
No:3 Ilgın-KONYA
Tel:0 332 882 77 31

YAŞAR TİCARET
Hükümet Cad. No:133 Yunak\KONYA
Tel:0332 851 31 76

55

NURETTİN KULAK
Camiatık Mah. Sebze Pazarı Civarı Ilgın\KONYA
Tel:0332 882 83 25

FARUK AKYAZI
Yeni San. Sit. B-Blok No:3 Cihanbeyli/KONYA
Tel: 0332 673 14 80

NURETTİN OKUYUCU
Yeni Sanayi Çarşısı Geniş Sok. No:81
Karapınar/KONYA
Tel: 0332 755 45 06

METİN ÇETİNKAYA
Sebze Hali Civarı Kadınhanı\KONYA
Tel:0332 834 25 42

CAFER GENÇ
Belediye arkası Sanayi Cad. No:17 Kulu/KONYA
Tel: 0332 641 53

MUSTAFA AZINÇ
Musalla Bağları Mahpeyker Sok. No:1/B KONYA
Tel: 0332 233 57 69 - 233 28 66

AYHAN ÜNAL
Yeni San. Sitesi 2.Blok No:3 Akşehir\KONYA
Tel:0332 813 18 67

ALİ GÜMÜŞTAŞ
Sanayi Sitesi 504 Sk. No:12 Beyşehir\KONYA
Tel:0332 512 93 67

LEVENT YILMAZ
Küçük San.Sitesi 6.Blok No:13 Seydişehir\KONYA
Tel:0 332 582 19 96

MURAT BÜYÜKDEMİRER
Larende Cad. Karakurt Sk. No:21 Meram\KONYA
Tel:0332 351 19 20

ÇELEBİ ZENGEN
Boyacı Ali Mah. Ceylan Sk. Gülsüm Pasajı No:3-C
Ereğli\KONYA
Tel: 0332 713 13 27

İsmail ŞAHİN
Konya yolu üzeri Sanayi Kar. No:69/7 Akşehir-KONYA
Tel:0 332 812 34 68

KÜTAHYA

RECEP AKIN
Köprübaşı Mah. Gurağaç Cad.
Tunçbilek/KÜTAHYA
Tel: 0274 638 36 85

56

GÖKHAN KIR
Domanıç Cad. No:41 Tavşanlı\KÜTAHYA
Tel:0274 612 21 51

HASAN HERESER
Yeni San. Sitesi 9.Sk No:28 KÜTAHYA
Tel: 0274 231 92 63

AHMET ÖZBEYLİ
San. Sitesi 5. Blok No:139 Simav/KÜTAHYA
Tel: 0274 513 17 78

MALATYA

Veli GÜNAY
Sanayi Girişi Mobil Arkası No:17 MALATYA
Tel: 0 422 325 03 44

MANİSA

YÜKSEL AKÇASU
Kenan Evren San. Sit. No:1298/10 MANİSA
Tel: 0236 233 13 38 - 233 20 55

ALİ VATANSEVER
Şeyh İsa 79. Sok. N:3/C Akhisar/MANİSA
Tel: 0236 414 43 27 - 412 98 37

ALİ ERTEKİN
5 Eylül Mah. Kale Arkası San.No:9 Alaşehir-MANİSA
Tel:0236 653 40 00

ALİ MİNTAŞ
Sanayi Çarşısı Ethem Hoca Sok. No:1 Sarıgöl/MANİSA
Tel: 0236 867 46

AHMET SÜNKER
Sanayi Sitesi 465-ada C-Blok No:10 Kırkağaç-MANİSA
Tel:0236 588 15 48

RECEP YILMAZ
Ata San.Sitesi 648 Sk. A-Blok No:52 Salihli/MANİSA
Tel: 0236 713 11 94

NURİ ÖZTÜRK
Şehitler Mah.İstasyon Cad. No:39 Salihli\MANİSA
Tel:0236 713 89 09

MUSTAFA DEMİRTAŞ
Dr.Mehmet Akarsu Mah.Ahı Evran San.Sitesi
No:9Demirci\MANİSA
Tel:0236 257 19 38

HASAN YILDIRIM
Sanayi Sitesi F-Blok No:2 Saruhanlı\MANİSA
Tel:0236 357 48 14

ZEKİ ERYILMAZ
Sanayi Sit. 2. Kısım 1829 Ada. 119 Sok. No:38
Turgutlu/MANİSA
Tel: 0236 313 24 46

57

MOTO CANSU
Kurşunlu Camii Civarı No:28Kula\MANİSA
Tel: 0236 816 70 99

Selim MUSLU
Konak Mah. Halis Selçuk Cd. No:62 Sarıgöl/MANİSA
Tel:0 543 553 52 21

Ünsal İNEL
Hamidiye Mah. M.Akif Cad. No:39/A Soma-MANİSA
Tel:0 266 613 53 43

MARDİN

FIRAT MOTOR
Menderes Cad. Otogar karşısı No:22/B
Kızıltepe/MARDİN
Tel: 0482 312 58 34

M.ŞAKİR ALTIN
Cumhuriyet Mah. No:115 Nusaybin/MARDİN
Tel: 0482 415 85 38

NECMETTİN BİLEN
Lozan Cad. Santral Sk. No:1 Nusaybin\MARDİN
Tel: 0482 415 08 36

SERDAR YEŞİLMEN
Bağlar Mah. Doğan Petrol Yanı No:141-C
Midyat\MARDİN
Tel: 0535 290 41 32

MERSİN

MOTORCU AHMET
İstiklal Cad. İslamoglu Apt. No:222/26 MERSİN
Tel: 0324 237 18 42 - 233 10 16

YASİN ÇELİK
Merkez Mah. Dere Sok. N:50 Erdemli/MERSİN
Tel: 0324 515 19 95

AYHAN ZİL
Atalar Mah. Yenice/MERSİN
Tel: 0324 651 46 76

SELAHATTİN ATEŞ
Orman İşletmesi Altı Anamur/MERSİN
Tel: 0324 814 77 59

VEDAT TAŞGİT
Gözlü Kule Cad. No:17/C Tarsus/MERSİN
Tel: 0324 614 42 35

MEHMET KARA
İnönü Cad. Encam Sok. No:17 Mut/MERSİN
Tel: 0324 774 16 10

SABRİ PARLATAN
Taşucu Cad. No:52 Silifke\MERSİN
Tel:0324 714 76 33

58

TAHSİN ÇAY
Sağlık Mah. Anamur\MERSİN
Tel: 0324 814 16 70

MUĞLA

BULUT TİCARET
Gazi Mustafa Muğlalı Cad. No:171 Marmaris/MUĞLA
Tel: 0252 412 63 65

AHMET ÖZCAN
Ovacık Köprüsü Yanı Fethiye/MUĞLA
Tel: 0252 614 30 15

RECAİ KÜMBETLİ
Sanayi Sitesi 6.Cad. No:8 Milas/MUĞLA
Tel: 0252 512 26 25

SELAMİ TÜRKMEN
Ata San. Sit. 1 Sok. No:16 Ortaca/MUĞLA
Tel: 0252 282 47 58

MOTO KURAL
Eski San. Sit. Dökümcüler Sok. No:2 MUĞLA
Tel: 0252 212 29 61

MOTO-R
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sk. San. SitesiNo:12
Bodrum\MUĞLA

Tel:0252 313 37 77

MESUT SARIYILDIZ
Anıl İş Merkezi No:15 Turgutreis-Bodrum\MUĞLA
Tel:0252 382 60 30

NEVŞEHİR

ADEM ÇALIMLI
Yeni san sit. 7. Blok No:11 NEVŞEHİR
Tel:0384 213 35 64

HÜSEYİN ÇİFTÇİ
Atatürk Cad. Sanayi Bölgesi No:2 Avanos\NEVŞEHİR
Tel:0384 511 55 36

SERKAN HAMAMCI
Yeni San. Sitesi Güner Cad.No:6 Ürgüp\NEVŞEHİR
Tel: 0384 341 25 62

RAMAZAN TUNCER
Aksaray Cd. Çarşı Camii Karşısı No:40
Acıgöl\NEVŞEHİR Tel:0384 311 24 67

MURAT ÇETİN
Karavezir Mah. Pazaryeri Eski Sanayi
Gülşehir\NEVŞEHİR Tel:0384 411 44 62

NİĞDE

MEHMET AKDOĞAN
Eski San. Sitesi Adana Asfaltı No:36 NİĞDE
Tel:0388 213 75 73

59

RAMAZAN ATEŞ
Eski Bedesten Cad. No:107\A NİĞDE
Tel:0388 332 37 29

MEHMET TURAN
Niğde Cad. No:9 Bor\NİĞDE
Tel:0338 311 57 79

ORDU

CEVDET SERTASI
M.Kemal Mah. Yeni Kumlu Cad. No:131 Fatsa\ORDU
Tel:0452 423 62 18

Mehmet ŞAHİN
Şarkıye Mh. K.Karabekir Cd. No:11/A ORDU
Tel: 0 452 225 67 09

OSMANİYE

HALİT DEMİRPOLAT
Yeni Çarşı B Blok No:244 OSMANİYE
Tel: 0328 812 09 25 - 813 45 41

GENÇ MOTOR
İstiklal Mah. Çalık Süleyman Caddesi No 54/B
OSMANİYE
Tel: 0328 814 17 72

İsmail GÖK
Uzunbanı Mah. Kerimoğlu Sanayi Çarşısı Düziçi -
OSMANİYE
Tel:0 328 876 26 65

ŞAHİN ÖZBAYKAL
Kızılay Karşısı oto Tamircisi Kadirli\ADANA
Tel:0328 718 32 76

RİZE

YUNUS CİVELEK
Çamlıbel Mah. Tedaş Karşısı RİZE
Tel:0464 217 73 08

SAMSUN

MOTOR HOSPİTAL
Gülsan San. Sitesi 54 Sk. No:65 SAMSUN
Tel:0362 238 36 02

GÜVEN-İŞ MOTOR
Çilhan Mah. Şehit A.Kalkan Cad. No:37
Bafra\SAMSUN
Tel: 0362 543 34 97

MUZAFFER SOFU
Kayalar Cad. Havza Yolu Üzeri Vezirköprü\SAMSUN
Tel:0362 646 13 86

60

ENGİN AKMAN
Çay Mah. Ünye Cad. No:69 Terme\SAMSUN
Tel:0362 876 60 54

AHMET KÖSE
Sarıçalı Mah. Yunus Emre Cad.
No:106Çarşamba\SAMSUN
Tel:0362 833 81 46

İBRAHİM ÖLMEZ
Sanayi Sitesi 3. Blok No:101 Havza\SAMSUN
Tel:0362 714 21 13

Selami ALKAN
Gazi Mah. Şehit Mesut 1.ci Cad. No:48/A SAMSUN
Tel:0 362 228 25 10

SİİRT

NECAT MOTOR
Merkez Komutanlığı Karşısı No 55 SİİRT
Tel: 0484 224 35 72

ALİ UZUNBOYLU
Doğan Mah. Ask.Subay Altı Kadri Oktay Cad. No:8
SİİRT
Tel:0484 223 15 89

SİNOP

GÖNENÇ TİCARET
M.Kapı Mah. Meydan Eteği Sk. No:14/A SİNOP
Tel: 368 261 70 28 - 261 71 34

Selami ALKAN
Gemi yanı Mh. Şükrü Gürleyen Cd. No:7/A
Türkeli-SİNOP
Tel: 0 368 671 37 98

SİVAS

İHSAN SALİH BAL
Sanayi Çarşısı 24. Sok. No:7 SİVAS
Tel: 0346 221 21 56

Serdal TAŞDELEN
Eski Sivas Cd. Kalaylı Yokuş Mh. No:4
Şarkışla / SİVAS
Tel: 0 346 512 74 88

MEHMET KİMSESİZ
Ece Mah. Arap Evliya Sk. No:35 SİVAS
Tel: 0346 221 37 21

ŞANLIURFA

SEFA YETİM
Sanayi Sitesi Harran Cad. No:16 ŞANLIURFA
Tel: 0414 313 89 29

61

AHMET ZİNCİRCİ
Eski Urfa Cad. Köroğlu Apt. Viranşehir\Ş.URFA
Tel:0414 511 78 14

SALİH SERÇELİ
Atatürk Bulvarı No:141 Siverek\Ş.URFA
Tel:0414 552 39 42

Suphi DUMRUL
Akasya Sk. No:63
Birecik / Ş.URFA
Tel: 0 414 652 61 21

Aydın TÜMEN
Merkez Mah. Ahmet Yasevi Sk. No:5
Birecik - Ş.URFA
Tel:0 414 652 10 19

Mustafa BARUT
Kırmızı pınar Mh. İnönü Cd. No:7 Bozova-Ş.URFA
Tel: 0 414 711 50 84

ŞIRNAK

İRFAN DAKAK
Ziraat Bankası Karşısı No:204-206 Cizre\ŞIRNAK
Tel: 0486 616 21 63

TEKİRDAĞ

H.YALÇIN DURAK
Şaraphane Yolu No:86 TEKİRDAĞ
Tel:0282 260 50 72

Şahin ARSLAN
G.O.Paşa Mh. Barbaros Cd. No:42
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 03 19

KASIM DOĞANER
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah.
Azcanlar Sok. No:13 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Tel: 0282 725 04 82

Yakışıklı MOTOR
Kazımiye Mah. Menekşe Sk. Sedef Apt. Altı
No: 20 Çorlu / TEKİRDAĞ
0 282 652 09 12

YILMAZ BEYAZGÜL
Marmara Cad. Polat Apt.No:16-10 Şarköy\TEKİRDAĞ
Tel:0282 518 08 28

SİNAN SEVENCAN
Ayazpaşa Mah. Nasırlar Cad. No:52
Saray\TEKİRDAĞ
Tel:0282 768 38 64

62

Selçuk ŞUMNULU
Pazarcık Mah. İstanbul Cd. No:143 Saray-TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 768 60 70

TOKAT

KIRCAER TİCARET
Hızırhane Cad. Birlik Garajı İçi No:16 TOKAT
Tel:0356 212 60 73

Tuncay ÇETİN
Osmaniye Mh. Ümit Cd. No:11 Reşadiye/TOKAT

Kardeşler Bisiklet
G.O.P. Bulvarı Mahmut Paşa Mah.
No:309 TOKAT
Tel: 0 356 212 85 84

DEMİRAY SANCI
Cumhuriyet Mah. DSİ Karşısı Erbaa\TOKAT
Tel:0356 715 54 64

HALUK ÖZTÜRK
G.O.P. Mah. M.Akif Ersoy Sok. No:84 Niksar\TOKAT
Tel:0356 527 16 91

TRABZON

HASAN ÖKSÜZ
Rize Cad. Şenkaya Sok. No:9
Değirmendere\TRABZON
Tel:462 325 12 83

UŞAK

HÜSEYİN PAÇACI
Aybey Mah. Derici Sok. N:28 UŞAK
Tel:0276 212 26 15-227 04 31

CEMİL TEMEL
Dilek Mah. Milli Egemenlik Cad. No:11 Banaz\UŞAK
Tel:0276 315 26 01

MUSTAFA TURAN
İstasyon Mah. Sanayi Çarşısı Eşme\UŞAK
Tel: 0536 889 27 05

VAN

SABRİ KILINÇARSLAN
Hastane 2. Cad. Onur 1 Sok. No:3 VAN
Tel:0432 216 56 48

DOĞU TİCARET
Yeni İş Merkezi Arkası Erciş\VAN
Tel:0432 351 97 61

63

YALOVA

ALİBEY ÇAVUŞOĞLU
Süleyman Bey Mah.Süvari Sok.No:6 YALOVA
Tel:0226 813 62 25

YOZGAT

Hasan İLGÜ
Bahçelievler Mah. Ptt Cad. No:7 Sorgun-YOZGAT
Tel: 0 354 415 78 98

ZONGULDAK

ÖZGÜN ÖZDEMİR
Eski Adliye Cad. Bakkaloğlu Sok. No:13 ZONGULDAK
Tel:0372 253 32 92

MUSTAFA AKSAKAL
Çarşı İçi Mah. İlkokul Sok. No:21-B
Gökçebey\ZONGULDAK
Tel:0372 512 20 70

HAYRİ GÜLER
Eski Mah. Karaserler Sk. No:8-A Devrek\ZONGULDAK
Tel:0372 556 63 04

FERDİ KARAKAVUZ
Atatürk Cad. No:86 Filyos-Çaycuma-ZONGULDAK
Tel: 0535 557 37 23

HAKAN ÇİÇEK
Acılık San.Sit.A-2 Blok No:6 ZONGULDAK
Tel:0372 253 82 26

İmalatçı Ünvanı: Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim San. Ve Dış Tic. A.Ş.
İmalatçı Adresi: Samandıra Yolu 2. Bölge Esenşehir Kürkçüler C. Kanuni
S. Kanuni Motosiklet Fabrikası Yukarı Dudulu İSTANBUL 34775 TÜRKİYE
Tel.:(+90 216) 420 12 66-313 67 09 (pbx) Fax: (+90 216) 314 20 20
E-mail:kanuni@kuralkan.com.tr

Kullanım süresi 10 yıldır.