

İÇİNDEKİLER

1. Güvenlik Önlemleri
2. Ana Teknik Özellikler
3. Parçalar ve Yerleri
4. Yapılacak Kontroller
 - Marş Anahtarı
 - Benzin Musluğu
 - Motorun Çalıştırılması
 - Sağ El Kontrol Paneli
 - Gösterge
 - Vitesin değiştirilmesi
5. Ayarlama ve Bakım
 - Motor yağının kontrolü
 - Motor yağının değiştirilmesi
 - Fren lamba ayarı
 - Akü bakımı ve kontrolü
 - Sigortanın değiştirilmesi
 - Aracın temizliği
 - Bakım periyotları
6. Elektrik diyagramı

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Motosikleti kullanım öncesi mutlaka kontrol ediniz.
2. Bu aracı ancak motosiklet ehliyeti olan şahıslar kullanabilirler.
3. Diğer araçlardan zarar görmemek için dikkatli davranınız.
Aşağıdaki hususlara özen gösteriniz;
 - Diğer araçlara fazla yaklaşmayınız.
 - Başkasının yolunu kapatmayınız.
4. Yerel trafik kurallarına uyunuz.
 - Hız limitini aşmayınız.
 - Dönüş sinyalinizi vermeyi hiçbir zaman ihmal etmeyiniz.
5. Motoru kullanırken mutlaka iki el birden direksiyon tutamaklarından tutmalıdır. Ayaklar ayak basak üzerinde olmalıdır.
6. Bagaj hafif ağırlık taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yüzden malzemelerinizi emniyete aldıktan sonra yola çıkınız.

Koruyucu Teçhizat

1. Motosiklete binildiğinde kask, siperlik, toz başlığı, eldiven gibi teçhizatın kullanılması emniyet açısından uygun olacaktır.
2. Egzoz çok sıcak olacağından dolayı sürücünün bot veya bacakları saran ve yanmayı önleyebilecek kalınlıkta bir elbise giymesi tavsiye edilir.
3. Sarkık ve geniş elbise giyilmesi uygun değildir. Sarkan kısımlar vites pedalına, fren koluna vs. takılabilir.

Dikkat:

1. Elektrik devresini hırsız alarmı koyma gibi sebeplerden dolayı uzman bir kişinin denetimi olmadan kesinlikle değiştirmeyiniz.
2. Patlayan sigorta yerine bakır tel veya değişik amper değeri olan bir sigorta kullanmayınız.
3. Gece araç kullanılmadığında benzin musluğunu kapalı tutunuz.
4. Aracın malzeme yapısı neme dayanıklı ve esnektir.

Yukarıda belirtilen hususlara uyulması önemle rica olunur.

Aracı kullanmadan önce aşağıdaki hususları lütfen kontrol ediniz.

Direksiyon; Rahatça oynamadan dönebilmelidir.

Frenler; Fren pedalı veya tutamağına basıldığında fren lambası yanmalı ve frenler çalışmalıdır.

Yakıt Tankı; Gidilecek mesafeye uygun olarak yakıt doldurulmalıdır.

Şanzıman; Eğer yağ seviyesi uygun değilse yağ ekleyiniz.

Gaz; Gazın esnekliğini ve yeterince besleme yapıp yapmadığını kontrol ediniz.

Lastikler; Havaasını kontrol ediniz.

Zincir; Uygun gerginlikte olmalı ve hafif yağlanmalıdır.

Lambalar ve Korna; Çalışır durumda olmalıdır.

2. ANA TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	1940 mm	Bore-Strok	47*49,5
Genişlik	730 mm	Sıkıştırma oranı	8,5:1
Yükseklik	1020 mm	Max. Güç	6,66 HP/8000

Kanuni - ZEBRA

Aks arası mesafe	1230 mm	Max. Tork	dev./dk. 6,85 Nm/ 5500 dev./dk
Net Ağırlık	82 kg	Rölanti devir hızı	1500 ± 150 dev./dk.
Toplam Ağırlık(Sürücü dahil)	150 kg	Silindir Hacmi	86,0 ml
Ön Teker	2,50-17	Buji	A7RTC
Arka Teker	3,00-16	Buji açıklığı	0,6-0,7 mm
Max. Hız		Valf aralığı	Giriş: 0,05 mm Çıkış: 0,05 mm
Fren Mesafesi	< 7 m (30 km/h)	Yakıt Tüketimi	<= 1,9 lt/100 km
Tırmanma kabiliyeti	>= 18 ⁰		
Yağ Kapasitesi	0,9 lt	Sigorta	10 Ah
Yakıt hacmi	4,0 lt	Far	12 V-35 W/35 W
1. Vites hız oranı	2,833	Arka lamba/Fren lambası	12 V - 5 W /21 W
2. Vites hız oranı	1,706	Durum göstergesi	12 V - 5W
3. Vites hız oranı	1,238	Dönüş göstergesi	12 V -10 W*4
4. Vites oranı	0,958	Boş vites göstergesi	12 V - 1,7 W


5

Kanuni - ZEBRA


Dişli hız oranı	2,571	Dönüş göstergesi	12 V - 1,7 W *2
Birincil hız oranı	4,059	Gösterge lambası	12 V -3 W*2
Akü	12 V/ 5 Ah	Uzun far göstergesi	12 V - 1,7 W
Ateşleme Tipi	Elektronik CDI		

6

3. PARÇALAR VE YERLERİ




7




8



6

1. YAPILACAK KONTROLLER
Ana Kontak**BENZİN MUSLUĞU**

Yakıt tankı hacmi 4,0 lt. dir. Yakıt ikmal yapmak için moturu orta sehpa üzerine kaldırın, yakıt tankı kapağını söküp ve yakıt ikmalini yapınız. 90 Oktan ve üzerindeki düşük kurşunlu normal benzin veya kurşunsuz benzin kullanılmalıdır.

**Benzin Musluğu Mandalı**

Konum	Özellik	Açıklama
OFF	Araçın motorunu susturur. Tlim çevreler kapanır.	Anahtar çıkarılabilir.
ON	Motorun çalışmasını sağlar	Anahtar sabittir, yerinden çıkarılamaz.
LOCK	Direksiyon kilitlemesini sağlar	Anahtar çıkarılabilir

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

- Kontak ON konumuna getiriniz. Acil durum düğmesini açık konumuna alınız. Vitesin boşta olup olmadığını göstergeden kontrol ediniz. Yakıt miktarını kontrol ediniz. Benzin musluğunu açınız.
- Soğuk havada motoru çalıştırırken; jikleği sola doğru döndürün, hava girişini önleyin. Gaz kolunu $1/8 \approx 1/4$ oranında döndürün. Elektrikli veya ayak marşına basınız. Hafifçe gaz kolunu döndürerek devrini almasını sağlayın. Motor ısıdıktan sonra jikleği sağa doğru çevirerek eski haline getiriniz.

UYARI: Motor boş vites alınmadan çalıştırmaya çalışılırsa istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Ayrıca gereksiz yere rölantide motoru yüksek devirde çalıştırmak zararlıdır.

- Motoru durdurmak için; gazı bırakın ve motorun devrinin düşmesini sağlayın. Vitesi boşa alın ve acil çalıştırma düğmesini kapatın. Benzin musluğunu da kapatınız.
- Motorun alıştırma mesafesi 1000 km'dir. Bu süre zarfında aşağıdaki hususlara lütfen özen gösteriniz.
- Motoru zorlayacak ağır yük taşımak ve eğimi yüksek bir yokuştan çıkmak gibi faaliyetleri bu safhada yapmayınız.
- Düzgün ivme yapılarak araç kullanılmalıdır.
- Hareketli parçalar uygun şekilde yağlanmalıdır.
- Araç kullanımdan önce 2-3 dakika ısıtılmalıdır.
- Hiç ara vermeden 50 km'den fazla yol alınmamalıdır.
- İlk 500 km'de 40 km/h, 500-1000 km arasında ise 55 km/h hızlanarak, hızın üzerine çıkılmamalıdır.

Sağ El Kontrol Paneli

Elektrikli marş düğmesi aydınlatma düğmesi altındadır. Kontak ON konumundayken Vites boşta. Bu konumdayken ön freni elinizle sıkın veya arka frene basınız. Bu durumda motor çalışacaktır.

Aydınlatma Lamba Düğmesi

Bu düğmenin 3 konumu vardır.

☐, £, ve beyaz noktadır.

☐ Far, arka lamba ve gösterge ışığı yanacaktır.

£ Arka lamba, vites göstergesi ve gösterge ışığı yanacaktır.

Beyaz nokta; Far, Arka lamba, vites göstergesi ve gösterge ışığı sönmük olacaktır.

Far sadece motor çalıştığında yanar.




Çalıştırma Düğmesi

Sol El Kontrol Paneli


Vites göstergesi, uzun far
Vites göstergesi, kısa far
Dönüş sinyali göstergesi

- ← Sola dönüş sinyal göstergesi ışığı yanar.
→ Sağa dönüş sinyal göstergesi ışığı yanar.

Korna dokunulduğunda çalar.
Tikle çekildiğinde hava deliği kısılmış olur.




No	Parçanın Tanımı	Açıklama
1	Hız Göstergesi	Dönüş esnasında göstergesi lambaları
2	Dönüş Sinyali Göstergesi Lambası	dönüş yönünü gösterecek şekilde yanacaktır.
3	Vites Göstergesi	Vitesin durumunu gösterir
4	Boş Vites Göstergesi Lambası	Vites boş olduğunda yanar
5	Km Sayacı	Motosikletin toplam kat ettiği mesafeyi gösterir.




— Vites Değiştirme

Bu motosiklette iki türlü vites değiştirme metodu vardır. Bir tanesi araç dururken diğeri hareket halinde iken; eğer park durumundaya 4. vites boşa alınabilir. Fakat hareket halinde iken ancak 1. vitesten boşa geçiş yapılabilir. Diğer vitelerden geçilemez.

—Vites değiştirin, gazı kapatın, hiçbir zaman bu durumda gaz vermeyin. Vites pedalını uygun bir güçle çekin. Vites pedalını ayak basacağı gibi kullanmak yanlış bir harekettir. Bu yüzden vites çok aralıklarla değiştirilirse debriyaj hasar görebilir.



Vitesin park halindeki hali





Vitesin hareket halinde değişimi

5. Kontrol Ayar ve Bakım

— Motor Yağının Kontrolü:

Araç kullanmadan önce motor yağını kontrol edin. Motor yağını kontrol etmeden önce ana sehpayı açın. Motoru düz bir zeminde bulunmasını sağlayın. Daha sonra yağ kontrol çubuğunu silerek yuvasına takın. Yağ oranının iki çizgi arasında olup olmadığına kontrol edin. Yağ miktarı çizgi üzerindeyse fazla; altındaysa azdır.

4 zamanlı motor yağı kullanılması motorun ömrünü uzatır. Tavsiye edilen yağ 15W 40-SE 'dir. Bunu bulamadığınızda muadili bir yağ çeşidi kullanılabilir.



Yağ Kontrol Çubuğu

— Motor Yağının Değiştirilmesi

Motor yağı araç için hayati önem taşır. Bu sebeple düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Yağ 800–1000 km’lik bir mesafeden sonra değiştirilmelidir. Yağı değiştirmek için yağ boşaltma tapasını çıkararak yağ tamamen akıncaya kadar bekleyin. Yağ filtresi yatağını temizleyin ve uygun pozisyonda takılıp takılmadığını kontrol edin. Yeni yağı doldurun. Miktarı 0,8 lt’dir. Daha sonra motorun 1–2 dakika süreyle rölantide çalışmasını sağlayın. Motoru durdurun, 1–2 dakika bekleyin ve yağ miktarını çubuktan kontrol edin. Motor yağının miktarının istenilen düzeyden az ya da fazla olması motorda ciddi hasarlara yol açar.

— Yağ haznesinin temizlenmesi

Lütfen bu konuda yeterli bilgi ve becerisi olan servislere temizleme işlemi için müracaat edin. Eğer bilginiz yoksa kendi başınıza yapmaya çalışmayın.

— Fren Lamba Ayarı


Eğer fren basıldığında fren lambası yanmıyorsa ayar somunu kullanarak ayarlanmalıdır. Eğer lamba devresi kapalıyken lamba yanmıyorsa ampülü ve lamba devresini kontrol edin. Gerekirse değiştirin. Ayar yaparken önce fren boşluğunun önerilen değerde olup olmadığını kontrol edin.

— Akü Bakımı ve Kontrolü

Sağ kapağı açın. Toz ve oluşan diğer maddeleri akünün üzerinden silin. Akünün elektroliti sülfürik asit içermektedir bu sebepten derinin, gözlerin zarar görmesine; elbiselerin yırtılması yol açabilir. Akü suyu alt ve üst sınır çizgilerinin arasında olmalıdır. Eğer altındaysa saf su ilave edilir. Eğer kutup başları erimişse değiştirilir. Akü sökerken önce negatif kutup daha sonra pozitif kutup sökülür. Takarken ise önce pozitif daha sonra negatif kutup sökülür.

Saf su soldurulurken üst limiti aşmamalıdır yoksa göze, deriye zarar verebilir. Göze saf su kaçtığıda hemen 5 dakika süreyle gözler bol su ile yıkanmalıdır.

Akünün içine yabancı madde kaçmasına engel olun. Akü havalandırma deliklerinin her zaman bulunmasını sağlayın.



- Sigortanın Deęiştirilmesi

Sigortayı (10A) deęiştirmeden önce ateşleme bobinini OFF konumuna getirin. Sigorta olarak mutlaka önerilen özelliklere sahip parça kullanılmalıdır. Yoksa araç zarar görebilir.

Sol kapaęı açın ve sigorta hamilini sökün ve yeni sigortayla eskisini deęiştirin. Eęer sigorta atıyorsa bu dięer bir elektrik sisteminde arıza olduęu anlamına gelir. Eęer sigorta atmazsa sistem yanar. Bu sebepten kesinlikle amper deęeri standarttan yüksek bir sigorta kullanmayın. Araç yıkarken akünün ıslanmasına mani olun.

— Araç Temizlięi

Araçın sürekli temiz olması motordan oluşabilecek bir yağ sızıntısının hemen görülmesini sağlar. Ayrıca renk solmasına engel olur.

Araçınızı yıkarken lütfen aşırı basınçlı su kullanmayın bu parçalara zarar verebilir. Suyun spreylenmesinde püskürtülmesi daha uygundur. Özellikle aşağıdaki parçalar basınçlı sudan korunmalıdır.

- Tekerlek göbeęi
- Yakıt tankı ve selenin alt tarafı
- Karbüratör
- Ön fren
- Göstergeler

Motosikletin paslanma ve kir birikmesini önlemek açısından üzerine su tutulduktan sonra deterjanlı bezle silinmeli ve tekrar durulanıp en son kurulmalıdır. Motor yıkandıktan sonra zinciri yağlayın. Bir süre rölantide çalıştırın. Ayrıca fren sisteminin kontrol edin gerekirse ayarlayın.

— DEPO ÖNCESİ BAKIM


Eęer motosiklet uzun bir süre için depoya kaldırılacaksa; yakıtı boşaltın ve depoya anti-pas yağ doldurun, motor yağın deęiştirin, akü bağlantılarını sökün. Araçın yağmur, güneş ve nemden uzak bir mekânda bulunmasını sağlayın. Zinciri yağlayın. Benzin musluęunu kapatın. Eęer motosiklet bir ayda fazla depoda kalacaksa karbüratördeki yakıt iyice boşaltılmalıdır. Yakıtı yanıcı olduğundan doldurma veya boşaltma işlemleri esnasında lütfen sigara içmeyin.

Bujiyi sökün ve 15–20 ml. yağı silindir içine enjekte edin. Daha sonra marş pedalına birkaç defa basın. Son olarak bujileri tekrar yerine takın.

Lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz.

- Ayak marşını kullanmadan önce kontağı 'off' konumuna getirin. Sistemin zarar görmesini önlemek amacıyla bujileri yerine takın ve topraklayın.
 - Aküyü araçtan ayırın ve ayda bir defa şarj edin. Soğuk ve havadar bir yerde bulunmasını sağlayın.
 - Renkli parçalar üzerine koruyucu madde püskürtün veya sürün, metalik kısımlara pas önleyici yağ kullanın.
 - Lastikleri belirli bir limite kadar indirin ve motosikleti ana sehpa üzerine kaldırarak yükün tekerlere binmesini önleyin.
 - Aracın üzerini örtün.
 - Aracı tekrar kullanmak için çıkardığınızda ise
 - Depodan koruyucu yağı boşaltın.
 - Eğer süre 4 ayı aşmışsa motor yağını değiştirin.
 - Şu ana kadar yapılan işlemlerin tersini uygulayarak motosikleti tekrar kullanılabilir duruma getirin.
- Kısa mesafede aracı denemeyi müteakip kullanın.

6. ELEKTRİK DİYAĞRAMI



1. Gösterge Aydınlatma lambası
2. Sağ sinyal gösterge lambası
3. Uzun far gösterge lambası
4. Gösterge aydınlatma lambası
5. Sol sinyal lambası
6. Boş vites lambası
7. 1. vites lambası
8. 2. vites lambası
9. 3. vites lambası
10. 4. vites lambası
11. Sol sinyal lambası
12. Far
13. Sağ sinyal lambası
14. Sol sinyal lambası
15. Sağ el kontrol paneli
16. Stop düğmesi
17. Aydınlatma devresi
18. Ön fren lambası
19. Ateşleme devresi
20. Korna
21. Uzun far
22. Kısa far
23. Sağ
24. Sol
25. Ateşleme rölesi
26. Buji
27. Flaşör
28. Ateşleme
29. Arka fren devresi
30. Vites göstergesi
31. Voltaj regülatörü
32. Manyeto
33. Marş rölesi
34. Akü
35. Marş motoru
36. Ana devre kablosu
37. Sağ sinyal lambası
38. Arka lamba
39. Sol sinyal lambası

Gr: Yeşil, L: Sol, R: Sağ, B: Siyah, W: Beyaz, R: Kırmızı, Y: Sarı, Bl: Mavi, O: Turuncu, P: Pembe, L/B: Açık mavi, GR: Gri.

ADANA

GİZ-KAR
Çınarlı Mah. 21 Sk. No:6 Seyhan/ADANA
Tel: 0322 457 68 68

KAMBER AKIN
Çınarlı Mah. 23 Sok. No:10 ADANA
Tel: 0322 454 72 08 - 0322 453 42 01

CUMALİ AKIN
Saydam Cad. 15 Sok.No:14/A ADANA
Tel: 0322 359 13 78 - 351 32 45

RIZA KILINÇ
Bakım Yurdu Cad. No:76 ADANA
Tel: 0322 435 86 81

SAMİ EFE
Serinevler Mah. 4.Sok.No:27\A Yüreğir\ADANA
Tel: 0535 290 41 32

ADEM ESEN
Sanayi sitesi 13. Ada No:14 Kozan\ADANA
Tel: 0322 515 16 37

ALİ ÇELİKTAŞ
İstasyon Cad. No:128\B Ceyhan\ADANA
Tel: 0322 612 45 54

Yaşar ANADOLU
Fevzi Çakmak Blv. No:22 Ceyhan - ADANA
Tel:0 322 612 37 32

ADAPAZARI

REŞAT ESER
Ziraat Al. San. Sit. A-3 Blok N:10 ADAPAZARI
Tel: 0264 273 50 92

CEMAL KOCAMANEL
Mahmutbey Mah. Ziya Gökalp Cad. No:16
Hendek\ADAPAZARI
Tel:0264 614 53 05

ATİLLA ÇETİNKAYA
Yenice Mah. Fatih Cad. No:132 Pamukova\ADAPAZARI
Tel: 0 264 551 55 45

Ahmet ÖZBEK
Pabuçcular Cad. No:68 ADAPAZARI
Tel: 0 264 274 11 17

Fahri CÜRE
Hatipler Mah. Kandıra Cd. No:29/A Kaynarca/SAKARYA
Tel:0 264 871 43 61

MUSTAFA GÖKTEPE
Akyazı San. Sitesi D Blok No:7 Akyazı/ADAPAZARI
Tel:0264 418 93 27

ADIYAMAN

23

ADIYAMAN

KARDEŞLER MOTOR
Ulucami Meydanı 93 Sk.No:32 ADIYAMAN
Tel: 0416 213 16 89

BURAK MOTOR
Y.Selim Mah. Asfalt Cad. Gölbaşı/ADIYAMAN
Tel: 0416 782 00 24

AFYON

ŞEMSETTİN KARAKUŞ
Ambar yolu Yeşil cami aralığı N:26/C Kocatepe/AFYON
Tel: 0272 213 19 44

EKREM ALACAOĞLU
Pancar Mah. 2. Mera Sok. No:16 Dinar\AFYON
Tel: 0272 353 14 63

GÖZDE MOTOR
Pazar Mah. Han Sok. No:13 Suhut\AFYON
Tel: 0272 718 38 00

AHMET ÇİVRİL
Akşehir Cad. No:17 Çay\AFYON
Tel: 0272 632 54 49

MEHMET MANGAL
Ece Mah. İstasyon Cad. Sandıklı/AFYON
Tel: 0272 515 17 24

AĞRI

VEYSEL DEMİRKAYA
Bahçelievler Mah. Eski Karakol Yanı No:13 AĞRI
Tel:0 472 216 35 08

AKSARAY

ZEVK MOTOR
Örnek San. Sitesi 12. Blok No:19 AKSARAY
Tel: 0382 215 17 85

KERİM AKTAŞ
Yeni San. Sitesi No:16 Ortaköy\AKSARAY
Tel: 0382 351 57 67

AMASYA

HALİL İBRAHİM KARAKAYA
Sanayi Sitesi 1. Blok N:23 Merzifon/AMASYA
Tel: 0358 513 63 80 - 513 73 62

HASAN OK
Sanayi Sitesi 1. Blok N:5 Merzifon/AMASYA
Tel: 0358 513 52 33

ERCAN ÇELİK
Pazar Mah. Hacı molla Cad. No:27/B Suluova/AMASYA
Tel: 0358 417 08 36

TURAN TEMİZ
Pazarcılar Cad. No:23 Taşova\AMASYA
Tel: 0358 312 17 45

24

Tanju KALINBACAK
Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sk. No:5/A AMASYA
Tel: 0358 212 54 07

Mehmet Ali TOPÇU
Samlar Mah. Endüstri Sk. No:25 AMASYA
Tel: 0358 218 13 05

ANKARA

BAŞKENT MOTORCITY
Fazlı Koç
Yeni Turan Mah. Sarma Sok. No:37/B İskitler/ANKARA
Tel: 0342 12 50 - Faks:0312 342 12 60

MURAT KAYA
Eski Hükümet Cad. No:23 Beypazarı/ANKARA
Tel: 0312 762 70 84 - 763 36 93

HALLO YEDEK PARÇA
Cumhuriyet Mah. Bozkurt Sok. No:63 Polatlı/ANKARA
Tel:0312 623 47 75

RADİKAL MOTOR
Oto sanayi sitesi 3. Cad. No:38/1 Etimesgut/ANKARA
Tel:0312 278 22 85 - Faks:0312 278 48 70

AYDIN GÖK
Yavuz Selim Cad. No:100 Polatlı/ANKARA
Tel: 0312 623 27 07

Burhan ÜN
Dökmeciler San. Sitesi No:6/12 Şaşmaz/ANKARA
Tel:0 312 278 58 60

ANTALYA

İŞILDAR OTOMOTİV
Mevlana Cad. No:38 ANTALYA
Tel: 0242 312 89 89 - 0242 314 10 55

İSMAİL ATASOY
Sakarya Bulvarı No:360/ANTALYA
Tel: 0242 326 75 27

YİĞİT MOTOR
San. Sit. Kurtdereli Cad. No:17 Alanya/ANTALYA
Tel: 0242 515 10 99 - 511 72 16

Hüseyin SARIKAYA
Sütleğen köyü Kalkan yolu üzeri Kaş/ANTALYA
Tel:0 242 832 32 48

Ali YILDIZ
Yeni hal arkası No:12 Elmalı-ANTALYA
Tel: 0 242 618 65 07

TAYFUN KÖKSAL
San. Sitesi 676 Sk. No:15 ANTALYA
Tel: 0242 346 14 91

VELİ BULUT
Atatürk Cad. Elmalı Yolu Üzeri Turunçova-
Finike/ANTALYA
Tel: 0242 852 23 39

ZEKİ TAŞDENİZ
San.Sitesi 2.Blok No:8 Kemer/ANTALYA
Tel: 0242 814 23 70

YAKUP YILDIRIM
Demirel Bulvarı Dua Yokuşu No:139/D Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 46 97

MUHAMMET AKHAN
Yukarı Hisar Mah. 7013 sk. No:7 Manavgat/ANTALYA
Tel: 0242 753 69 99

NACİ OKTAY
Belediye Garajı Motor Tamirhanesi Gazipaşa/ANTALYA
Tel: 0242 572 20 67 - 572 10 57

TURAN KARAMIKLI
Sanayi Sitesi h blok No:12 Kumluca/ANTALYA
Tel: 0242 887 35 75

ALİ ÇETİN
Gökyazı Mah. Yenicami Cad. Kurt Apt No:25
Kale/ANTALYA
Tel: 0242 871 27 09

CAFER GENÇ
San.Sitesi A-1 Blok No:14 Korkuteli/ANTALYA
Tel: 0242 643 08 55

ARTVİN

Kahyaoğlu TİC.
Ptt Cad. No:24 Borçka-ARTVİN
Tel:0 466 415 33 10

AYDIN

ALİ KÜÇÜK
Sanayi Sitesi Petrol ofisi arkası Germencik/AYDIN
Tel: 0256 563 18 17

İLHAMİ YELER
Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:21/C
Didim/AYDIN
Tel:0256 811 17 61

HATİCE PORTAKAL
Yeni Sanayi Sitesi D1 blok Nazilli/AYDIN
Tel: 0256 315 78 12

MUSTAFA KOZAN
Sanayi Sitesi K-Blok No:23
Çine/AYDIN
Tel:0256 711 48 60

HASAN ALİ SARITAŞ
1.San. Sitesi Cad. 2.Sk. No:56
AYDIN
Tel:0256 212 42 56

YASİN AKPINAR
Yeni San. Sitesi D-7 blok No:22-42
AYDIN
Tel:0256 316 08 13

GÖKHAN DURDURAN
San. Sitesi Efe Sk. No:7 Söke\AYDIN
Tel: 0256 512 80 04

Mustafa DERELİ
Sanayi Sitesi B/Blok No:26 Kuşadası\AYDIN
Tel: 0 256 622 30 39

Ahmet KAHYAOĞLU
Yeni Sanayi Sitesi B-Blok No:1
Yenipazar / AYDIN
Tel: 0 256 361 26 02

BALIKESİR

BATURAYLAR
Hamidiye Mah.Fırın Sk. No:26 BALIKESİR
Tel:0266 245 90 42

BİROL ÖZKABAN
Ataturk cd. N:223/c Bandırma\BALIKESİR
Tel:0266 718 24 36

MUSTAFA BAYATAK
Ataturk cd. N:50 Bigadiç\BALIKESİR
Tel:0266 614 17 58

NECATİ DURGUT
Malkoç mh. Baş çeşme cd. N:2 Gönen\BALIKESİR
Tel:0266 762 12 06

Ramazan METİN

Bandırma Cad. Yeni Mh. Lale Sk. No:14
Manyas / BALIKESİR
Tel: 0 266 818 24 12

Aslı MOTOSİKLET
Yılmaz Akpınar Bulvarı 1. Sk. No:6
Havran / BALIKESİR
Tel: 0 266 432 51 39

İSMAİL AKBAŞ
Küçük San. Sit. 431 A-B No:5 Havran\BALIKESİR
Tel:0266 412 80 41

SÜLEYMAN ŞAHİN AKYEL
Yalı Mah. Okul Cad. No:38/A Erdek\BALIKESİR
Tel:266 845 65 98

SITKI ÖZAVCI
Selimiye Mah. Atatürk Bulvarı No:73
Altınova\BALIKESİR
Tel: 0266 338 27 64

MEHMET TAHTALI
Aşağı San. Bölgesi Demirciler Cad.No:25
Dursunbey\BALIKESİR
Tel: 0266 662 42 10

ÜZENÇ MOTOR
Fehmi Karabıyık
Sağlamlar Arkası Edremit BALIKESİR
Tel:0266 373 44 69

Selçuk ANTALYALI
Atatürk cad. No:208 Bandırma-BALIKESİR
Tel:0 266 713 56 62

Şaban GÖKTAŞ
Kepsut San. Sitesi No:63 Kepsut/BALIKESİR
Tel:0 266 576 30 25

BARTIN

UZUNLAR MOTOSİKLET
Yeni San. Sitesi 4. Blok No:8 BARTIN
Tel:0378 228 25 69

MUSTAFA YILDIRIM
Cumhuriyet Cad. No:16 Kozcağız\BARTIN
Tel: 0378 233 11 07

BATMAN

MUHARREM SALTEKİN
Sanayi Sit. F-3 Blok No:32 BATMAN
Tel:0488 218 04 34

BOLU

TUNCALAR MOTOR
Sanayi sit. 21. Blok N:10 BOLU
Tel:0374 215 47 80-217 46 82

BİLECİK

MESUT PEKTAŞ
Yüzbaşı Mah. Bursa Cad. No:104 Pazaryeri\BİLECİK
Tel:0228 381 22 20

SERACETTİN ŞENER
Cami Cedit Mah. Sakarya Cad. No:30
Osmaneli\BİLECİK
Tel:0228 461 40 26

VEDAT ÜNLÜKUTLU
Orta Mah. Edebalı Sok. No:9\A Gölpazarı\BİLECİK
Tel:0228 411 32 03

NAİM TOPAL
Eskişehir Cad. No:39\C Söğüt\BİLECİK
Tel: 0228 361 24 61

BİTLİS

FIRAT BARUT
Sevengül Cad. No:28 Tatvan\BİTLİS
Tel:0434 827 88 77

BURDUR

ORHAN GÜLGÖR
Küçük san. Sit. 1 Sok. N:45 BURDUR
Tel:0248 252 83 58

BAYRAM BAŞAĞA
Sanayi Sitesi 3. Blok No:1 Yeşilova\BURDUR
Tel:0248 618 24 14

Zafer ÇOBAN
Sanayi Sitesi D-2 Blok No:8
Karamanlı / BURDUR
Tel: 0 248 531 40 75

BAYRAM ŞAN
Yeni mh. Milli egemenlik cad. N:8 Bucak\BURDUR
Tel:0248 325 37 82

HÜSEYİN ERÇELİK
Pazar Mh. Otogaraj içi No:46Göhlhisar\BURDUR
Tel:0248 411 24 90

Rıza ÜRKMEZ
Ateşli sanatlar çarşısı 8.Sk No:11 BURDUR
Tel: 0 248 234 00 99

BURSA

ULUTAŞ TİCARET
Nuri Doğrul Cad. No:33/C İnegöl\BURSA
Tel:0224 715 45 57-711 16 73

RACING MOTOR
Yeşilova Mah. İpek Sok. No:34 BURSA
Tel:0224 272 57 78

Orhan KAYA
Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. No:169/B
Gemlik / BURSA
Tel: 0 224 512 30 54

FERİT DURU
Gaziakdemir Mh.Mudanya Cad.Yılmaz Sk. No:1-A
Osmangazi\BURSA
Tel:0224 233 98 97

NEVZAT ŞENFİLİZ
Bursa Cad. Belediye Dükkanları No:16 M.Kemal
Paşa\BURSA
Tel:0224 613 25 61

ONURSEL TİCARET
Gündoğan Mah. Davutoğlu Sok. No:6
Yenişehir\BURSA
Tel:0224 772 33 87

EROL YILDIZ
Tavşanşı Mah. Atatürk Bulvarı No:79
Karacabey\BURSA
Tel:0224 676 31 85

GARANTİ MOTOR
Sanayi Çarşısı No:22 Orhangazi\BURSA
Tel:0224 573 46 49

29

Majestik Motor
Çekirge Cad. No:69 BURSA
Tel: 0224 234 34 59

ÇANAKKALE

RECEP BORAZAN
Sakarya Mah. Set Üstü No:8 Biga\Ç.KALE
Tel:0286 326 71 12

İLKER TANYEL
Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:6Çan\ÇANAKKALE
Tel:0286 416 64 88

MEHMET KARADENİZ
Eski San. Bölgesi önü Cad. No:67 Bayramiç\Ç.KALE
Tel:0286 773 32 75

CAHİTTİN ERGİN
Camikebir mh. Otogar arkası No:14 Ezine\Ç.KALE
Tel:0286 618 39 75

NURETTİN ÜNAL
Cumhuriyet Cad. Çanakkale Cad.
No:8\ALapseki\ÇANAKKALE
Tel:0286 512 36 38

KALENDER MEKANİK
N.Kemal Mah. Arap İbrahim Paşa Cad. No:128 Ç.KALE
Tel:0286 217 32 75

NURETTİN İSKAMYA
N.Kemal Mah. Setboyu Cad. No:63 Ç.KALE
Tel:0286 213 65 67

KAZIM ÖZKAYA
Hamdi Bey Mah. Eski Hamam Sok. No:18
Ayvacık\Ç.KALE
Tel:0286 712 31 61

İBRAHİM BARTIN
Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri No:2 Gelibolu\Ç.KALE
Tel: 0286 512 87 72

Recep SAYGILI
Küçük sanayi sitesi No:7 Gökçeada-Ç.KALE
Tel: 0 286 887 44 46

ÇANKIRI

HAMDİ MUTLU
Yeni San. Çarşısı Terminal Cad. Bakırcılar Sk. No:2
ÇANKIRI
Tel: 0376 212 38 61

Hasan YALÇIN
Mimar Sinan Mah. Mektep Sk. No:29/A ÇANKIRI
Tel: 0376 212 40 16

30

ÇORUM

AS MOTOSİKLET
Cengiz Topel Caddesi No:26 ÇORUM
Tel:0364 225 60 31

Haydar KÖLKELEŞ
Sunguroğlu Mah. Şanayi Sit. 4.Cd. No:12
Sungurlu / ÇORUM
Tel: 0 364 311 69 80

KALYONCU MOTOR
Demirciler Çarşısı No:49-51 İskilip\ÇORUM
Tel: 0364 511 68 96

Erdal TEZER
Belediye Oto Garajı Belediye Küme Dükkanları
Osmancık-ÇORUM
Tel:0 364 611 50 04

DENİZLİ

NUR MOTOR
Ank. Blv. Üçgen Mevkii Master yanı. No:60 DENİZLİ
Tel:258 251 44 56

MUSTAFA ERDOĞMUŞ
Sanayi Sit. B-Blok No:1 Çivril\DENİZLİ
Tel:0258 713 26 70

MURAT CEYLAN
Murat Dede Mah. Örnek Cad. No:19 DENİZLİ
Tel:0258 371 62 56

MEHMET IRMAK
Küçük sanayi sitesi 4. Blok No:7 Tavas\DENİZLİ
Tel:258 613 18 91

EMİN TUNCEL
Eski Belediye Sok. No:5 Acıpayam\DENİZLİ
Tel:0258 518 11 41

DÜZCE

İrfan Topal
Çay Mah. Saatçigil Cad. No:57/B DÜZCE
Tel:0380 523 25 13

ŞERAFETTİN TANRIVER
Şerefiye Mah. Hürriyet Cad. No:16 DÜZCE
Tel: 0380 523 16 18

DİYARBAKIR

Murat BALTACI
Altuk Mah. Ankara Cad. No:84 Bismil - DİYARBAKIR
Tel:0 412 415 60 57

Adem VARAN
Şehitlik cad. Tedaş karşıtı 18. Sk. No:11-DİYARBAKIR
Tel:0 535 955 71 57

EDİRNE

31

MUSTAFA AKIN
Bayrambey Mah. No:19-B İpsala/EDİRNE
Tel: 0284 616 28 05

AHMET AKÇİN
Dört Yol Mevkii İpsala/EDİRNE
Tel: 0284 616 34 65

TAMER YILMAZ
B.Şehsuvarbey Mah. İpsala Cad. No:50
Uzunköprü/EDİRNE
Tel: 0284 513 65 20

SABRİ BOZDEMİR
Yeni San. Sit. 15-A Blok No:9 EDİRNE
Tel: 0284 235 44 37

ERDAL KULELİ
A.Zaferiye Mah. Ahmet Gücü Yener Sok. No:10
Keşan\EDİRNE
Tel:0284 714 36 95

ALİ ÖZGÜN
Merkez Mah. Salih Omurtak Cad. 2.Sk.
Süloğlu\EDİRNE
Tel:0284 311 33 07

ALİ KARANFİL
Ptt Arkası No:110 Havsa/EDİRNE
Tel: 0284 336 07 98

ELAZIĞ

HARPOT MOTOSİKLET
Yeni Sebze Hali Dış Dükkanlar No 116 ELAZIĞ
Tel: 0424 241 17 31

ORHAN TALU
San.Sitesi 32.Sk. No:5 ELAZIĞ
Tel:0424 224 49 90

ERZİNCAN

SEZÂİ İNCE
Merkez Çarşısı 163 Sokak No: 32 ERZİNCAN
Tel: 0446 212 17 66 - 212 07 87

ESKİŞEHİR

ARİF EMİROĞLU
Vatan Cad. No:13/E ESKİŞEHİR
Tel: 0222 233 98 34 - 234 74 85 - 221 16 35

ŞİMŞEK MOTOR
Eski Sanayi Sitesi No:11 Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Tel: 0222 711 44 91

ÖZMERT MOTOR
Cengiz Topel Cad. No:51-A ESKİŞEHİR
Tel:0222 231 73 76

32

Sami TANRIÖVER
Işıklar Mah. Yeniköy Cad. No:15 Mahmudiye - ESKİŞEHİR
Tel:0 222 611 26 42

ERZURUM

SEMİH UZUNER
Libya Cad. No:53 ERZURUM
Tel: 0442 233 96 73

OSMAN BOYACI
Veyis Efendi Mah.Mahalle Başı Semt Garajı Yanı
No:5 ERZURUM
Tel:0442 233 49 88

MUSTAFA POLAT
Erzurum Cad. Eski San. No:21\A Oltu\ERZURUM
Tel:0542 334 58 77

GAZİANTEP

OSMAN DEMİR
Bostancı Mah. Mezbahacı Ökkeş Sok. No:6/A
GAZİANTEP
Tel: 0342 233 21 30

TALİP AYAR
Saba Mah. Necip Mahmut Cad. No:5 Nizip\GAZİANTEP
Tel:0342 517 80 93

İLHAN YILDIRIM
Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulvarı
No:140İslahiye\GAZİANTEP
Tel:0535 852 80 23

GİRESUN

AYARLAR LTD.ŞTİ.
Hacı Siyam Mah. Kınalı Sok. No:21 GİRESUN
Tel: 0454 216 31 25

SELAMİ DABAN
Bulancağ Mah. Cumhuriyet Alanı Sok. No:20-C
Bulancağ\GİRESUN
Tel:0454 318 05 44

OSMAN TÜRKMEN
H.Siyam Mah.Kanuni Sk.No:9 GİRESUN
Tel.0454 216 64 48

GÜMÜŞHANE

ÖZKAN ÇİL
Atapark Yanı Siran\GÜMÜŞHANE
Tel:0456 511 70 91

HATAY

TUNCAY AĞYAR
Numune Evler Mah. Soyer Sok. No:8 Dörtyol/HATAY
Tel: 0326 713 02 71

33

KENAN ŞİRİN
Gürsel Mah. EyüpSultan Cad. No:74
İskenderun/HATAY
Tel: 0326 649 24 74

Mehmet EKENEL
Arpaçiftlik Mah. Arsuz-İSKENDERUN/ANTAKYA
Tel: 0 326 661 21 55

YUSUF DALKILIÇ
Sanayi Çarşısı No:30 Erzin\HATAY
Tel: 0326 681 46 26

MUSTAFA MARANGOZ
Sanayi Çarşısı 20 Sok. No:30 Kırıkhan/HATAY
Tel: 0326 344 45 42

ALİ KEMAL YİĞİTBAŞ
Yeni Sanayi Sitesi 6. Cadde No:8 Reyhanlı/HATAY
Tel: 0326 413 59 92

HANEFİ TOZCU
Yıldırım Beyazıt Mah. Turgut Reis Cad. No:32
Payas\HATAY
Tel:0326 755 42 82

NURETTİN ŞAHAN
İki Bahçeli Sok. No:10-B Antakya\HATAY
Tel:0326 214 44 76

NURETTİN İPEK
Yeni Mah. Ahmet Rasim Sok. No:67 Samandağ\HATAY
Tel:0326 512 01 67

HAKAN GANİ
Sanayi Çarşısı Erzin\HATAY
Tel: 0326 681 86 68

GALİP DİKEN
Oğunduk Mah.Atatürk Cad. No:31
İnan Petrol Karşısı İskenderun/HATAY
Tel:0326 641 28 51

İĞDIR

ÖZEN MOTOR (Fedli GÜL)
Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi
PTT karşısı No:9 İĞDIR
Tel: 0476 226 08 60

ISPARTA

MURAT ALTUNBAŞ
Sanayi Sitesi No:47 Eğirdir\ISPARTA
Tel: 0246 313 27 92

Mustafa SARI
Çarşı içi Belediye Karşısı No:18 Gelendost-İSPARTA
Tel:0 246 381 43 32

34

Yaşar ÇİĞDEM
Piri Reis Mah. 1729 Sk. No:11 ISPARTA
Tel: 0246 218 99 30

İSTANBUL

MOTO-REF
Matbaacılar Cad. 50. Yüzyıl Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 629 80 69 - 629 10 00

MURAT OTO LTD.ŞTİ.
Gürsel Mah. Belediye Çıkmazı No:7
Çağlayan/İSTANBUL
Tel: 0212 220 66 00 - 221 86 41

MOTOSER
Salih Tozan Sok. No:5/7 Gayrettepe/İSTANBUL
Tel: 0212 356 70 12
Web:

MOTLAS Motorlu Araçlar
Atatürk Oto San.Sitesi 14 Sk. No:470
Maslak/İSTANBUL
Tel: 0212 286 08 30 - Faks: 285 08 37

BURAK MOTOR
Merkez Mah. Salihpaşa Cad. Volkan Sok. No:16
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: 0212 614 49 41 - 417 90 88

YEŞİLYURT MOT.ARAÇ.LTD.ŞTİ.
Topselvi Cad. No:9 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 353 14 61

KAYALAR TİC.SAN.A.Ş.
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. No: 5/2
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 0212 264 57 98
Faks: 0 212 269 54 49
Web:

TEKNİK MOTOR
Sümer Mah. 18.Sok. No:2 Zeytinburnu\İSTANBUL
Tel:0212 679 97 15 Faks:0212 510 97 22

ŞÜKRÜ NOYAN
Fatih Sk.No:4\23 (Acıbadem carrefour karşısı)
Kadıköy\İSTANBUL
Tel:0216 428 72 00 Faks:0216 327 04 75

YENİ FATİH OTOMOTİV
Kaleiçi Mah. Fetih Cad.Gaffar Okkan Polis Tesisl. Yanı
Çatalca/İSTANBUL
Tel:0212 373 44 69

UYSALLAR
Eski Edirne Asfaltı No:75 G.O.PAŞA/İSTANBUL
Tel: 0212 578 09 63

35

İZMİR

HIZLI MOTOSİKLET LTD.ŞTİ.
İşçiler Cad. No:51 Yenişehir/İZMİR
Tel: 0232 433 51 69

BÜLENT YURTSEVEN
Bozkurt Cad. No:42-A Kahramanlar-İZMİR
Tel:0232 482 02 11

HASAN USMAK
Sanayi Sitesi No:10 Bayındır/İZMİR
Tel: 0232 581 52 54

CEMAL SADİÇ
Bergama Cad. No:68 Menemen/İZMİR
Tel: 0232 832 67 56 - 831 32 30

FİKRET EREN
Sanayi Sitesi D Blok No:3 Dikili/İZMİR
Tel: 0232 671 56 68

ÖZTAŞLAR MOTOSİKLET
1026 Sok. No:26 Torbalı/İZMİR
Tel: 0232 856 46 46

BAHRİ DEMİRCİ
175 Sk.No:17-A Çamdibi-Bornova\İZMİR
Tel:0232 435 68 01

MEHMET YEŞİL
Türkmen Mah. Ordu Cad. No:52 Ödemiş\İZMİR
Tel:0232 544 94 13

OMER ACAROĞLU
Kurtuluş Mah. Sakarya Cad.No:5 Tire\İZMİR
Tel:0232 512 24 97

SABRİ KÖKLÜ
Küçük San. Sitesi E-Blok No:11Urla\İZMİR
Tel: 0232 754 42 14

ARİF EFEOĞLU
İsmatpaşa Mah. 6.Sk. No:31 Dikili\İZMİR
Tel: 0232 671 25 29

FEVZİ AKÇA
1.San.Sitesi Kızılırmak Cad. No:7 Bergama\İZMİR
Tel:0232 632 29 50

MEHMET YALÇIN
Kazımdirik Mah. 246 Sk.No:1\A Aliağa\İZMİR
Tel:0232 616 74 19

CELAL AKDAMAR
Alaçatı Küçük San. Sitesi No:24 Alaçatı-Çeşme\İZMİR
Tel:0232 716 99 07

36

Kanuni - ZEBRA

H.İBRAHİM ÜNVER
Atatürk Mah. 115 Sk.No:17 Foça\İZMİR
Tel:0232 812 69 77

Osman BEDİR
Belediye Garaj Altı 157 Sk. No:19 Kemalpaşa - İZMİR
Tel:0 232 878 12 24

Cüneyt DEMİRKAFA
Efes San.Sitesi Belediye Dükkanları No:19\C Selçuk-İZMİR
Tel:0 232 892 88 01

Özgür SARIKAYA
Anadolu Cd. No:571 serinkuyu Karşıyaka/İZMİR
Tel: 0 232 336 61 92

KOCAELİ

NEJAT ONAT
Devlet yolu üstü No:77-B Karamürsel\KOCAELİ
Tel: 0262 452 71 90

USTALAR MOTOSİKLET
Turan Güneş Cad. No:431/B KOCAELİ
Tel: 0262 332 34 29

VOLKAN YILMAZ
Yeni Mah. 293 Sk. No:21 KOCAELİ
Tel:0262 414 84 48

MERT MOTOR
S.Orhan Mah. Menzirhane Cad. 1111 Sok. No:3
Gebze\KOCAELİ
Tel:0262 643 12 18

ÖZGENÇ OTOMOTİV
Sultan Orhan Mah. Hükümet Cad. No:151 Gebze-İZMİR
Tel:0 264 646 47 79

KARAMAN

MEHMET YEŞİLTAS
Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad.
No:19 KARAMAN
Tel: 0338 212 85 98

MUZAFFER ALKAN
Sanayi Sitesi C-Blok Ermenek\KARAMAN
Tel: 0536 960 13 27

KAHRAMANMARAŞ

İBRAHİM UNCU
Menderes Mah. Girne Cad. No:68 KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 231 23 88

CÖMERT TİCARET
Ahmet Karacabey Cad. No:7/d
Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 413 16 97

37

Kanuni - ZEBRA

MUHAMMET BÜYÜKKOL
Menderes Mah. Girne Cad. No:428 KAHRAMANMARAŞ
Tel: 0344 231 35 53

Avşaroğlu MOTOSİKLET
Sanayi Sitesi 1.Blok Elbistan/K.MARAŞ
Tel: 0 344 413 26 45

KARABÜK

YILMAZ ÖZ
Fevzi Çakmak Cad. No:3 KARABÜK
Tel: 0370 424 11 19

FARUK DOĞAN
Yeni sanayi sitesi Total üstü No:103
Safranbolu/KARABÜK
Tel: 0370 712 42 41

KASTAMONU

SABRİ DİLEKÇİ
Yalçın Cad. Horozoğlu Sok. KASTAMONU
Tel: 0366 214 40 66

İSMAİL ÖZGEÇEN
Metal San. Sitesi Çankırı Cad. No:80
Tosya\KASTAMONU
Tel: 0366 313 36 46

KAYSERİ

TALİP KORKMAZ
Sanayi Çarşısı 3.Blok No:21 Develi\KAYSERİ
Tel:0352 621 75 08

KAYARLAR LTD.ŞTİ.
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. Sarıoğlan\KAYSERİ
Tel:0352 811 22 48

ORHAN POLAT
Bozatlıpaşa Mah. Bozatlı Geçidi Işık Apt. Altı KAYSERİ
Tel: 0352 320 25 89

Sayan MOTOSİKLET
Hastane Cad. No:45 KAYSERİ
Tel: 0 352 320 77 23

KIRIKKALE

MEHMET ALTIAYLIK
Gürler Mah. Mehmet Akif Cad. 7 Sok. No:11-A
KIRIKKALE
Tel:0318 218 01 19

38

DURAN MOTOR
Gürler Mah. 7.Sk. No:11\C KIRIKKALE
Tel:0318 218 29 28

KIRKLARELİ

BURAK BATU
Demirtaş Mah. Pazar Çıkmazı No:10 KIRKLARELİ
Tel: 0288 214 21 34

GÜRCAN ÖZDİNÇ
Sanayi Sitesi 4.Blok No:20 Babaeski\KIRKLARELİ
Tel:0288 512 53 01

HİLMİ DEBRE
Şehit Şeref Avar Cad. No:7 Pınarhisar\KIRKLARELİ
Tel:0288 615 15 90

BÜLENT ÇALIK
Orta Mah.Yeni San. Sitesi D-Blok No:11
Pınarhisar\KIRKLARELİ
Tel:0288 615 25 55

YALÇIN FİLİZ
Köprübaşı San. Sit. Cezaevi karşı.
2. Bl. Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel: 0288 417 98 73

KİLİS

TAHİR ATABAŞ
Sanayi Bölgesi Mercidabık Cad. No:187 KİLİS
Tel: 0348 813 59 88

ABDULLAH KIN
Yavuz Sultan Selim Mah. Güveniş Sk. No:24 KİLİS
Tel: 0348 813 46 52

KIRŞEHİR

İLHAMİ MEŞE
Kılıçözü San. Sit. 5. Blok No:8 KIRŞEHİR
Tel: 0386 252 64 65

KONYA

RAMAZAN ÇEKİÇ
Larende Cad. No:238-240 Meram\KONYA
Tel: 0332 350 21 09

Erol SERTÇAKAN
Eski hal pazarı belediye dükkanları
No:3 Ilgın-KONYA
Tel:0 332 882 77 31

YAŞAR TİCARET
Hükümet Cad. No:133 Yunak\KONYA
Tel:0332 851 31 76

39

NURETTİN KULAK
Camiatik Mah. Sebze Pazarı Civarı Ilgın\KONYA
Tel:0332 882 83 25

FARUK AKYAZI
Yeni San. Sit. B-Blok No:3 Cihanbeyli/KONYA
Tel: 0332 673 14 80

NURETTİN OKUYUCU
Yeni Sanayi Çarşısı Geniş Sok. No:81
Karapınar/KONYA
Tel: 0332 755 45 06

METİN ÇETİNKAYA
Sebze Hali Civarı Kadınhanı\KONYA
Tel:0332 834 25 42

CAFER GENÇ
Belediye arkası Sanayi Cad. No:17 Kulu/KONYA
Tel: 0332 641 53

MUSTAFA AZINÇ
Musalla Bağları Mahpeyker Sok. No:1/B KONYA
Tel: 0332 233 57 69 - 233 28 66

AYHAN ÜNAL
Yeni San. Sitesi 2.Blok No:3 Akşehir\KONYA
Tel:0332 813 18 67

ALİ GÜMÜŞTAŞ
Sanayi Sitesi 504 Sk. No:12 Beyşehir\KONYA
Tel:0332 512 93 67

LEVENT YILMAZ
Küçük San.Sitesi 6.Blok No:13 Seydişehir\KONYA
Tel:0 332 582 19 96

MURAT BÜYÜKDEMİRER
Larende Cad. Karakurt Sk. No:21 Meram\KONYA
Tel:0332 351 19 20

ÇELEBİ ZENGEN
Boyacı Ali Mah. Ceylan Sk. Gülsüm Pasajı No:3-C
Ereğli\KONYA
Tel: 0332 713 13 27

İsmail ŞAHİN
Konya yolu üzeri Sanayi Kar. No:69/7 Akşehir-KONYA
Tel:0 332 812 34 68

KÜTAHYA

RECEP AKIN
Köprübaşı Mah. Gürağaç Cad.
Tunçbilek/KÜTAHYA
Tel: 0274 638 36 85

40

Kanuni - ZEBRA

GÖKHAN KIR
Domanıç Cad. No:41 Tavşanlı\KÜTAHYA
Tel:0274 612 21 51

HASAN HERESER
Yeni San. Sitesi 9.Sk No:28 KÜTAHYA
Tel: 0274 231 92 63

AHMET ÖZBEYLİ
San. Sitesi 5. Blok No:139 Simav/KÜTAHYA
Tel: 0274 513 17 78

MALATYA

Veli GÜNAY
Sanayi Girişi Mobil Arkası No:17 MALATYA
Tel: 0 422 325 03 44

MANİSA

YÜKSEL AKÇASU
Kenan Evren San. Sit. No:1298/10 MANİSA
Tel: 0236 233 13 38 - 233 20 55

ALİ VATANSEVER
Şeyh İsa 79. Sok. N:3/C Akhisar/MANİSA
Tel: 0236 414 43 27 - 412 98 37

ALİ ERTEKİN
5 Eylül Mah. Kale Arkası San.No:9 Alaşehir-MANİSA
Tel:0236 653 40 00

ALİ MİNTAŞ
Sanayi Çarşısı Ethem Hoca Sok. No:1 Sarıgöl/MANİSA
Tel: 0236 867 46

AHMET SÜNKER
Sanayi Sitesi 465-ada C-Blok No:10 Kırkağaç-MANİSA
Tel:0236 588 15 48

RECEP YILMAZ
Ata San.Sitesi 648 Sk. A-Blok No:52 Salihli/MANİSA
Tel: 0236 713 11 94

NURİ ÖZTÜRK
Şehitler Mah.İstasyon Cad. No:39 Salihli\MANİSA
Tel:0236 713 89 09

MUSTAFA DEMİRTAŞ
Dr.Mehmet Akarsu Mah.Ahı Evran San.Sitesi
No:9Demirci\MANİSA
Tel:0236 257 19 38

HASAN YILDIRIM
Sanayi Sitesi F-Blok No:2 Saruhanlı\MANİSA
Tel:0236 357 48 14

ZEKİ ERYILMAZ
Sanayi Sit. 2. Kısım 1829 Ada. 119 Sok. No:38
Turgutlu/MANİSA
Tel: 0236 313 24 46

41

Kanuni - ZEBRA

MOTO CANSU
Kurşunlu Camii Civarı No:28Kula\MANİSA
Tel: 0236 816 70 99

Selim MUSLU
Konak Mah. Halis Selçuk Cd. No:62 Sarıgöl/MANİSA
Tel:0 543 553 52 21

Ünsal İNEL
Hamidiye Mah. M.Akif Cad. No:39/A Soma-MANİSA
Tel:0 266 613 53 43

MARDİN

FIRAT MOTOR
Menderes Cad. Otogar karşısı No:22/B
Kızıltepe/MARDİN
Tel: 0482 312 58 34

M.ŞAKİR ALTIN
Cumhuriyet Mah. No:115 Nusaybin/MARDİN
Tel: 0482 415 85 38

NECMETTİN BİLEN
Lozan Cad. Santral Sk. No:1 Nusaybin\MARDİN
Tel: 0482 415 08 36

SERDAR YEŞİLMEN
Bağlar Mah. Doğan Petrol Yanı No:141-C
Midyat\MARDİN
Tel: 0535 290 41 32

MERSİN

MOTORCU AHMET
İstiklal Cad. İslamoglu Apt. No:222/26 MERSİN
Tel: 0324 237 18 42 - 233 10 16

YASİN ÇELİK
Merkez Mah. Dere Sok. N:50 Erdemli/MERSİN
Tel: 0324 515 19 95

AYHAN ZİL
Atalar Mah. Yenice/MERSİN
Tel: 0324 651 46 76

SELAHATTİN ATEŞ
Orman İşletmesi Altı Anamur/MERSİN
Tel: 0324 814 77 59

VEDAT TAŞGİT
Gözlü Kule Cad. No:17/C Tarsus/MERSİN
Tel: 0324 614 42 35

MEHMET KARA
İnönü Cad. Encam Sok. No:17 Mut/MERSİN
Tel: 0324 774 16 10

SABRİ PARLATAN
Taşucu Cad. No:52 Silifke\MERSİN
Tel:0324 714 76 33

42

Kanuni - ZEBRA

TAHSİN ÇAY
Sağlık Mah. Anamur\MERSİN
Tel: 0324 814 16 70

MUĞLA

BULUT TİCARET
Gazi Mustafa Muğlalı Cad. No:171 Marmaris/MUĞLA
Tel: 0252 412 63 65

AHMET ÖZCAN
Ovacık Köprüsü Yanı Fethiye/MUĞLA
Tel: 0252 614 30 15

RECAİ KÜMBETLİ
Sanayi Sitesi 6.Cad. No:8 Milas/MUĞLA
Tel: 0252 512 26 25

SELAMİ TÜRKMEN
Ata San. Sit. 1 Sok. No:16 Ortaca/MUĞLA
Tel: 0252 282 47 58

MOTO KURAL
Eski San. Sit. Dökümcüler Sok. No:2 MUĞLA
Tel: 0252 212 29 61

MOTO-R
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sk. San. SitesiNo:12
Bodrum\MUĞLA
Tel:0252 313 37 77

MESUT SARIYILDIZ
Anıl İş Merkezi No:15 Turgutreis-Bodrum\MUĞLA
Tel:0252 382 60 30

NEVŞEHİR

ADEM ÇALIMLI
Yeni san sit. 7. Blok No:11 NEVŞEHİR
Tel:0384 213 35 64

HÜSEYİN ÇİFTÇİ
Atatürk Cad. Sanayi Bölgesi No:2 Avanos\NEVŞEHİR
Tel:0384 511 55 36

SERKAN HAMAMCI
Yeni San. Sitesi Güner Cad.No:6 Ürgüp\NEVŞEHİR
Tel: 0384 341 25 62

RAMAZAN TUNCER
Aksaray Cd. Çarşı Camii Karşısı No:40
Acıgöl/NEVŞEHİR Tel:0384 311 24 67

MURAT ÇETİN
Karavezir Mah. Pazaryeri Eski Sanayi
Gülşehir/NEVŞEHİR Tel:0384 411 44 62

NIĞDE

MEHMET AKDOĞAN
Eski San. Sitesi Adana Asfaltı No:36 NIĞDE
Tel:0388 213 75 73

43

Kanuni - ZEBRA

RAMAZAN ATEŞ
Eski Bedesten Cad. No:107\A NIĞDE
Tel:0388 332 37 29

MEHMET TURAN
Niğde Cad. No:9 Bor\NIĞDE
Tel:0338 311 57 79

ORDU

CEVDET SERTASI
M.Kemal Mah. Yeni Kumlu Cad. No:131 Fatsa\ORDU
Tel:0452 423 62 18

Mehmet ŞAHİN
Şarkiye Mh. K.Karabekir Cd. No:11/A ORDU
Tel: 0 452 225 67 09

OSMANİYE

HALİT DEMİRPOLAT
Yeni Çarşı B Blok No:244 OSMANİYE
Tel: 0328 812 09 25 - 813 45 41

GENÇ MOTOR
İstiklal Mah. Çalık Süleyman Caddesi No 54/B
OSMANİYE
Tel: 0328 814 17 72

İsmail GÖK
Uzunbanı Mah. Kerimoğlu Sanayi Çarşısı Düziçi -
OSMANİYE
Tel:0 328 876 26 65

ŞAHİN ÖZBAYKAL
Kızılay Karşısı oto Tamircisi Kadirli\ADANA
Tel:0328 718 32 76

RİZE

YUNUS CİVELEK
Çamlıbel Mah. Tedaş Karşısı RİZE
Tel:0464 217 73 08

SAMSUN

MOTOR HOSPİTAL
Gülsan San. Sitesi 54 Sk. No:65 SAMSUN
Tel:0362 238 36 02

GÜVEN-İŞ MOTOR
Çilhane Mah. Şehit A.Kalkan Cad. No:37
Bafra\SAMSUN
Tel: 0362 543 34 97

MUZAFFER SOFU
Kayalar Cad. Havza Yolu Üzeri Vezirköprü\SAMSUN
Tel:0362 646 13 86

44

ENGİN AKMAN
Çay Mah. Ünye Cad. No:69 Terme\SAMSUN
Tel:0362 876 60 54

AHMET KÖSE
Sarıçalı Mah. Yunus Emre Cad.
No:106Çarşamba\SAMSUN
Tel:0362 833 81 46

İBRAHİM ÖLMEZ
Sanayi Sitesi 3. Blok No:101 Havza\SAMSUN
Tel:0362 714 21 13

Selami ALKAN
Gazi Mah. Şehit Mesut 1.ci Cad. No:48/A SAMSUN
Tel:0 362 228 25 10

SIİRT

NECAT MOTOR
Merkez Komutanlığı Karşısı No 55 SIİRT
Tel: 0484 224 35 72

ALİ UZUNBOYLU
Doğan Mah. Ask.Subay Altı Kadri Oktay Cad. No:8
SIİRT
Tel:0484 223 15 89

SİNOP

GÖNENÇ TİCARET
M.Kapı Mah. Meydan Eteği Sk. No:14/A SİNOP
Tel: 368 261 70 28 - 261 71 34

Selami ALKAN
Gemi yanı Mh. Şükrü Gürleyen Cd. No:7/A
Türkeli-SİNOP
Tel: 0 368 671 37 98

SİVAS

İHSAN SALİH BAL
Sanayi Çarşısı 24. Sok. No:7 SİVAS
Tel: 0346 221 21 56

Serdal TAŞDELEN
Eski Sivas Cd. Kalaylı Yokuş Mh. No:4
Şarkışla / SİVAS
Tel: 0 346 512 74 88

MEHMET KİMSESİZ
Ece Mah. Arap Evliya Sk. No:35 SİVAS
Tel: 0346 221 37 21

ŞANLIURFA

SEFA YETİM
Sanayi Sitesi Harran Cad. No:16 ŞANLIURFA
Tel: 0414 313 89 29

45

AHMET ZİNCİRCİ
Eski Urfa Cad. Köroğlu Apt. Viranşehir\Ş.URFA
Tel:0414 511 78 14

SALİH SERÇELİ
Atatürk Bulvarı No:141 Siverek\Ş.URFA
Tel:0414 552 39 42

Suphi DUMRUL
Akasya Sk. No:63
Birecik / Ş.URFA
Tel: 0 414 652 61 21

Aydın TÜMEN
Merkez Mah. Ahmet Yasevi Sk. No:5
Birecik - Ş.URFA
Tel:0 414 652 10 19

Mustafa BARUT
Kırmızı pınar Mh. İnönü Cd. No:7 Bozova-Ş.URFA
Tel: 0 414 711 50 84

ŞIRNAK

İRFAN DAKAK
Ziraat Bankası Karşısı No:204-206 Cizre\ŞIRNAK
Tel: 0486 616 21 63

TEKİRDAĞ

H.YALÇIN DURAK
Şaraphane Yolu No:86 TEKİRDAĞ
Tel:0282 260 50 72

Şahin ARSLAN
G.O.Paşa Mh. Barbaros Cd. No:42
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 03 19

KASIM DOĞANER
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah.
Azcanlar Sok. No:13 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Tel: 0282 725 04 82

Yakışıklı MOTOR
Kazımiye Mah. Menekşe Sk. Sedef Apt. Altı
No: 20 Çorlu / TEKİRDAĞ
0 282 652 09 12

YILMAZ BEYAZGÜL
Marmara Cad. Polat Apt.No:16-10 Şarköy/TEKİRDAĞ
Tel:0282 518 08 28

SİNAN SEVENCAN
Ayazpaşa Mah. Nasırlar Cad. No:52
Saray\TEKİRDAĞ
Tel:0282 768 38 64

46

Selçuk ŞUMNULU
Pazarçık Mah. İstanbul Cd. No:143 Saray-TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 768 60 70

TOKAT

KIRCAER TİCARET
Hızırhane Cad. Birlik Garajı İçi No:16 TOKAT
Tel:0356 212 60 73

Tuncay ÇETİN
Osmaniye Mh. Ümit Cd. No:11 Reşadiye/TOKAT

Kardeşler Bisiklet
G.O.P. Bulvarı Mahmut Paşa Mah.
No:309 TOKAT
Tel: 0 356 212 85 84

DEMİRAY SANCI
Cumhuriyet Mah. DSİ Karşısı Erbaa\TOKAT
Tel:0356 715 54 64

HALUK ÖZTÜRK
G.O.P. Mah. M.Akif Ersoy Sok. No:84 Niksar\TOKAT
Tel:0356 527 16 91

TRABZON

HASAN ÖKSÜZ
Rize Cad. Şenkaya Sok. No:9
Değirmendere\TRABZON
Tel:462 325 12 83

UŞAK

HÜSEYİN PAÇACI
Aybey Mah. Derici Sok. N:28 UŞAK
Tel:0276 212 26 15-227 04 31

CEMİL TEMEL
Dilek Mah. Milli Egemenlik Cad. No:11 Banaz\UŞAK
Tel:0276 315 26 01

MUSTAFA TURAN
İstasyon Mah. Sanayi Çarşısı Eşme\UŞAK
Tel: 0536 889 27 05

VAN

SABRİ KILINÇARSLAN
Hastane 2. Cad. Onur 1 Sok. No:3 VAN
Tel:0432 216 56 48

DOĞU TİCARET
Yeni İş Merkezi Arkası Erciş\VAN
Tel:0432 351 97 61

YALOVA

ALİBEY ÇAVUŞOĞLU
Süleyman Bey Mah.Süvari Sok.No:6 YALOVA
Tel:0226 813 62 25

YOZGAT

Hasan İLGÜ
Bahçelievler Mah. Ptt Cad. No:7 Sorgun-YOZGAT

Tel: 0 354 415 78 98

ZONGULDAK

ÖZGÜN ÖZDEMİR
Eski Adliye Cad. Bakkaloğlu Sok. No:13 ZONGULDAK
Tel:0372 253 32 92

MUSTAFA AKSAKAL
Çarşı İçi Mah. İlkokul Sok. No:21-B
Gökçebey\ZONGULDAK
Tel:0372 512 20 70

HAYRİ GÜLER
Eski Mah. Karaserler Sk. No:8-A Devrek\ZONGULDAK
Tel:0372 556 63 04

FERDİ KARAKAVUZ
Atatürk Cad. No:86 Filyos-Çaycuma-ZONGULDAK
Tel: 0535 557 37 23

HAKAN ÇİÇEK
Acılık San.Şit.A-2 Blok No:6 ZONGULDAK
Tel:0372 253 82 26

İthalatçı ünvanı: Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim San. Ve Dış Tic. A.Ş.
İthalatçı Adresi: Samandıra Yolu 2. Bölge Esenşehir Kürkçüler C. Kanuni
S. Kanuni Motosiklet Fabrikası Yukarı Dudulu İSTANBUL 34775 TÜRKİYE
Tel.:(+90 216) 420 12 66-313 67 09 (pbx) Fax: (+90 216) 314 20 20
E-mail: kanuni@kuralkan.com.tr

İmalatçı Adresi: Loncin Group Import & Export Co., LTD. Loncin Industrial Park,
Baihe Industrial Park, Chongqing Economic Development Zone, Chongqing, China
Tel:+86-23-89026745 Fax:+86-23-89026756
Kullanım süresi 10 yıldır.